

SAMSUNG


เตาไมโครเวฟสำหรับปิ้งและอบ

คู่มือผู้ใช้

MT1099STD



แผงควบคุม	2
อุปกรณ์เสริม	2
การใช้คู่มือฉบับนี้	3
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	3
การติดตั้งเตาไมโครเวฟ	5
การตรวจสอบชิ้นส่วน	5
ควรทำอย่างไรเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือมีปัญหา	6
การติดตั้งเตาไมโครเวฟ	6
การตั้งเวลา	7
การใช้ปุ่ม Stop/Clear (หยุด/ยกเลิก)	7
การใช้ปุ่มปรุงอาหารทันที	7
การใช้ปุ่ม Handy Helper (ผู้ช่วยสารพัดประโยชน์)	8
การใช้ปุ่ม Kids Meals (อาหารเด็ก)	8
การใช้ปุ่ม Snack Bar (ช่องว่าง)	9
การใช้ปุ่ม Start/+1 Min. (เริ่มต้น/+1 นาที)	9
การละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ	10
การตั้งเวลาปรุงอาหารและระดับพลังงาน	10
การใช้นาฬิกาจับเวลา	11
เครื่องบึ่ง	12
อุ่นเตาอบ	12
การอบ	13
การอุ่นอาหาร	14
การทำให้นับบนเกรียม	14
การย่าง	15
การปรุงแบบด่วน	15
การเปิด/ปิดสัญญาณเตือน	16
การใช้ปุ่มเพิ่ม/ลด	16
การใช้ปุ่ม Easy Clean (ทำความสะอาด)	16
โหมดสาริต	16
การตั้งค่าล็อคสำหรับป้องกันเด็ก	16
คู่มือสำหรับอุปกรณ์ทำอาหาร	17
คำแนะนำในการปรุงอาหาร	18
การทำความสะอาดเตาไมโครเวฟ	29
การเก็บรักษาและซ่อมเตาไมโครเวฟ	29
ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค	30



- | | |
|--|-----------------------|
| 1. ปุ่ม Toaster Start (เริ่มต้นเครื่องปิ้ง) | 11. เสียง |
| 2. ปุ่ม Toasting Adjustment (ปรับการปิ้ง) | 12. ระดับพลังงาน |
| 3. ปุ่มปรุงอาหารทันที | 13. นาฬิกาลับเวลา |
| 4. ผู้ช่วยสารพัดประโยชน์, อาหารเด็ก, ของว่าง | 14. อุ่น |
| 5. ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ (Auto Defrost) | 15. อบ |
| 6. ย่าง | 16. ปรุงแบบด่วน |
| 7. ทำให้ด้านบนเกรียม | 17. เริ่มต้น/ +1 นาที |
| 8. อัตโนมัติ | 18. ทำความสะอาด |
| 9. ปุ่มตัวเลข/ลูกหมึกการปรุงอาหาร | 19. นาฬิกา |
| 10. หยุด/ยกเลิก | 20. เพิ่ม/ลด |

นำเตาออกจากบรรจุภัณฑ์ และตรวจสอบว่ามีชิ้นส่วนทั้งหมดครบตามที่แสดงนี้ หากมีชิ้นส่วนใดขาดหายไปหรือเสียหาย โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย



เตาไมโครเวฟ



ถาดแก้ว




วงแหวนลูกกลิ้ง




คู่มือผู้ใช้



บัตรรับประกัน



ตะแกรงโลหะ (DE97-00318B)



ถาดสำหรับอบ (DE97-00327A)



ถุงมือกันความร้อน (DE63-00123B)



ห้ามดึงท่อพลาสติกสีขาวที่ติดอยู่กับถาดรองปรุงอาหารและตะแกรงโลหะออก

การใช้คู่มือฉบับนี้

ขอบคุณที่เลือกซื้อเตาไมโครเวฟ SAMSUNG

คู่มือผู้ใช้มีข้อมูลเกี่ยวกับการปรุงอาหารด้วยเตาไมโครเวฟนี้:

- ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
- อุปกรณ์เสริมและภาชนะที่เหมาะสม
- เคล็ดลับในการอบอาหาร

ที่ด้านในของปก คุณจะได้พบกับคู่มือค้นหาวางอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะอธิบายการทำงานพื้นฐานที่ประกอบเข้าด้วยกัน

- การปรุงอาหาร
- การละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ
- การย่าง
- การเพิ่มเวลาปรุงอาหาร

คำแนะนำของคู่มือฉบับนี้จะรักษาความปลอดภัยของคุณ และช่วยให้คุณหาตำแหน่งของปุ่มต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

ขั้นตอนที่อธิบายที่ละขั้นตอน จะประกอบด้วยสัญลักษณ์สามแบบ



ข้อมูลสำคัญ



หมายเหตุ



ข้อควรระวัง

ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับพลังงานไมโครเวฟมากเกินไป

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายจากการได้รับพลังงานไมโครเวฟมากเกินไป

- ห้ามใช้เตาอบขณะที่ประตูของเตาเปิดอยู่ หรือติดตั้งแก้ไขลัดเพื่อความปลอดภัย (สวิตช์ของประตู) หรือสวิตช์ใด ๆ ในช่องล็อกเพื่อความปลอดภัย ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
- ห้ามวางวัตถุระหว่างประตูของเตาไมโครเวฟกับแผงด้านหน้า หรือให้มีเศษอาหารหรือน้ำยาทำความสะอาดหลงเหลือ สะสมอยู่ที่สวิตช์ประตู รักษาความสะอาดของประตูและสวิตช์ประตูโดยเช็ดให้สะอาดหลังจากใช้งานโดยใช้ผ้า หนาและตามด้วยผ้าแห้ง
- ห้ามใช้เตาไมโครเวฟหากมีความเสียหาย จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมโดยช่างซ่อมไมโครเวฟที่มีความชำนาญ และ ผ่านการฝึกอบรมโดยผู้ผลิต สิ่งสำคัญคือประตูไมโครเวฟต้องปิดได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดความเสียหายกับ สิ่งต่อไปนี้
(1) ประตู ซิลของประตู และผิวหน้าของซิล
(2) บานพับของประตู (หักหรือหลวม)
(3) สายไฟ
- ห้ามปรับแต่งหรือซ่อมแซมเตาอบโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ชำนาญการซ่อมบำรุงไมโครเวฟที่ผ่านการฝึกอบรมโดยผู้ผลิต

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย

โปรดอ่านให้ละเอียด และเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

ก่อนที่จะอบอาหารหรือของเหลวในเตาไมโครเวฟ โปรดตรวจสอบข้อควรระวังต่อไปนี้

1. ห้าม ใช้ภาชนะที่เป็นโลหะในเตาไมโครเวฟ:

- ภาชนะโลหะ
- ภาชนะที่มีขอบเงินหรือทอง
- เหล็กเสียบ ส้อม ฯลฯ

สาเหตุ: อาจเกิดประกายไฟและอาจทำให้เตาไมโครเวฟเสียหาย

2. ห้าม ใช้ความร้อนกับ:

- ขวด โถ หรือภาชนะที่ปิดสนิทหรือใช้สุญญากาศ
(เช่น) ขวดอาหารสำหรับทารก
- อาหารที่มีการผนึกไม่ให้อากาศเข้า
(เช่น) ไข่ ถั่วชนิดต่าง ๆ ที่ไม่ได้แกะหีบเลือก มะเขือเทศ

สาเหตุ: แรงดันที่เพิ่มขึ้นจะทำให้อาหารเหล่านี้ระเบิดแตกออก

เคล็ดลับ: เปิดฝาหรือเจาะผิว ไข่ ฯลฯ ก่อน

3. ห้าม ใช้งานไมโครเวฟเมื่อไม่มีอาหารอยู่ภายในเตา

สาเหตุ: ผนังของเตาอาจเสียหาย

เคล็ดลับ: วางแก้วใส่น้ำไว้ภายในเตาอบตลอดเวลา

น้ำจะดูดซับไมโครเวฟ ถ้าคุณใช้เตาไมโครเวฟขณะที่ไม่มีอาหารโดยไม่ตั้งใจ

4. ห้าม ปิดหรือบังช่องระบายอากาศด้านหลังของเตาด้วยผ้าหรือกระดาษ

สาเหตุ: ผ้าหรือกระดาษอาจติดไฟ เนื่องจากมีการระบายอากาศร้อนออกจากเตา

5. ทุกครั้ง จะต้องใช้ถุงมือกันความร้อนขณะนำอาหารออกจากเตา

สาเหตุ: ภาชนะบางประเภทจะดูดซับไมโครเวฟ และความร้อนจะถ่ายเทจากอาหารไปยังภาชนะเสมอ ดังนั้น ภาชนะจะมีความร้อน

6. ห้าม สัมผัสขดลวดความร้อนหรือผนังด้านในของเตาอบ

สาเหตุ: ผนังของเตาอบอาจร้อนจนลวกได้ หลังจากการปรุงอาหารเสร็จแล้ว แม้ว่าจะไม่มีลักษณะให้เห็นว่ามีความร้อนสูงก็ตาม อย่าให้สารไวไฟสัมผัสกับด้านในของเตาไมโครเวฟ โปรดรอให้เตาเย็นลงก่อน

7. ในการลดความเสี่ยงของไฟในช่องของเตาอบ:

- โปรดอย่าเก็บวัสดุที่ติดไฟได้ไว้ในเตาอบ
- นำลวดที่ใช้ปิดกั้นออกจากตู้กระดาดหรือถุงพลาสติกก่อน
- ห้ามใช้เตาไมโครเวฟทำให้หม้อต้มแห้ง หากพบควันไฟ อย่าเปิดประตูไมโครเวฟ ให้ปิดเครื่องและดึงสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟทันที

- TH 8 ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่ออุ่นอาหารเหลวและอาหารสำหรับทารก
- โปรดพักอาหารอย่างน้อย 20 วินาทีทุกครั้ง หลังจากปิดเตาอบ เพื่อให้อุณหภูมิกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ
 - ดนอาหารระหว่างให้ความร้อนถ้าจำเป็น และทุกครั้ง หลังจากอุ่น
 - ใช้ความระมัดระวังเมื่อหยิบจับภาชนะหลังจากอุ่นอาหาร เพราะอาจร้อนลวกมือได้หากภาชนะร้อนเกินไป
 - อาจเกิดอันตรายจากการเดือดกระเด็นในภายหลัง
 - ในการป้องกันการเดือดในภายหลังและการลวก คุณควรใส่ช้อนพลาสติกหรือแท่งแก้วในเครื่องดื่ม และคนก่อน ระหว่าง และหลังการอุ่น
- สาเหตุ:** ระหว่างการอุ่นของเหลว จะมีการเดือดที่ล่าช้า ซึ่งหมายความว่า การเดือดและกระเด็นอาจเกิดขึ้น ภายหลังจากที่นำภาชนะออกจากเตาอบแล้ว
- ในกรณีที่ยังมีของเหลวลวก โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการปฐมพยาบาล:
 - * จุ่มบริเวณที่ถูกลวกในน้ำเย็นเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที
 - * พับด้วยผ้าพันแผลที่แห้งและสะอาด
 - * โปรดอย่าทาครีม น้ำมัน หรือโลชั่น
 - ห้าม ใส่อาหารจนเต็มภาชนะ และควรเลือกภาชนะที่มีด้านบนกว้างกว่าด้านล่าง เพื่อป้องกันของเหลว เดือดจนเกินไป
 - ทุกครั้งจะต้องตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารหรือนมสำหรับทารกก่อนที่จะนำไปป้อนทารก
 - ห้ามอุ่นร้อนขวดนมเด็กโดยปิดจุกนมไว้ เนื่องจากขวดอาจจะระเบิดเมื่อได้รับความร้อนสูง
- 9 โปรดระมัดระวังอย่าให้สายไฟชำรุดหรือเสียหาย
- ห้ามจุ่มสายไฟหรือปลั๊กในน้ำ และอย่าให้สายไฟถูกความร้อน
 - ห้ามใช้เตาอบนี้ หากสายไฟหรือปลั๊กชำรุดเสียหาย
- 10 ยืนในระยะห่างประมาณหนึ่งช่วงแขน เมื่อเปิดประตูของเตาอบ
- สาเหตุ:** ไอร้อนหรืออากาศที่ร้อนจัดอาจลวกมือได้
- 11 รักษาความสะอาดภายในเตาอบอยู่เสมอ
- สาเหตุ:** เศษอาหารหรือน้ำมันที่กระเด็นไปที่ผนังหรือพื้นของเตาอบอาจทำให้สีของเตาอบเสียหาย และลดประสิทธิภาพของเตาอบ
- 12 คุณอาจได้ยินเสียง “คลิก” ระหว่างการทำงาน (โดยเฉพาะเมื่อมีการละลายน้ำแข็ง)
- สาเหตุ:** เสียงนี้เป็นการทำงานปกติ เมื่อมีการเปลี่ยนกำลังไฟฟ้า
- 13 เมื่อมีการใช้งานเตาไมโครเวฟโดยไม่มีอาหารภายใน เครื่องจะตัดพลังงานโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย คุณสามารถใช้งานตามปกติ หลังจากปล่อยให้เย็นเป็นเวลา 30 นาที

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย

ระหว่างการอบอาหาร คุณควรมองในเตาเป็นระยะ เมื่อมีการให้ความร้อนแก่อาหาร หรือมีการอบอาหารในถุงพลาสติก กระดาษแบบใช้แล้วทิ้งหรือภาชนะที่ติดไฟได้

ข้อสำคัญ

ห้ามมิให้ ปล่อยให้เด็กใช้หรือเล่นเตาไมโครเวฟเด็ดขาด และห้ามมิให้ปล่อยเด็กไว้ตามลำพังเมื่ออยู่ใกล้เตาไมโครเวฟขณะที่มีการใช้งาน ห้ามเก็บหรือซ่อนของที่เด็กสนใจไว้ใกล้หรือเหนือเตาไมโครเวฟ

คำเตือน:

- ห้ามใช้เตาไมโครเวฟหากประตูหรือสวิตช์ของประตูเสียหาย จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมจากผู้ชำนาญ

คำเตือน:

โปรดให้ช่างผู้ชำนาญเป็นผู้ให้บริการหรือซ่อมแซมในกรณีที่ต้องถอดฝาเครื่อง ซึ่งเป็นฉนวนป้องกันพลังงานไมโครเวฟ

คำเตือน:



โปรดอย่าอุ่นของเหลวและอาหารอื่นในภาชนะที่ปิดสนิท เนื่องจากอาจจะระเบิดได้

คำเตือน:

ไม่ควรให้เด็กใช้เครื่องไมโครเวฟ ตามลำพัง ยกเว้นกรณีที่เกิดได้รับคำแนะนำเพียงพอที่จะใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัย และทราบถึงอันตรายจากการใช้ผิดวิธี

การติดตั้งเตาไมโครเวฟ

วางเตาไว้บนพื้นผิวที่เรียบและไต่ระดับ มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของเตาได้



- เมื่อคุณติดตั้งเตาอบ โปรดจัดวางให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ โดยเว้นช่องว่างอย่างน้อย 10 ซม. (4 นิ้ว) ที่ด้านหลังและด้านข้างของเตาอบ และเว้นที่ 20 ซม. (8 นิ้ว) ที่ด้านบนของเตาอบ 85 ซม. (33 นิ้ว) จากพื้น
- นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากภายในเตาอบ ติดตั้งวงแหวนและจานหมุน และทดสอบว่าจานสามารถหมุนได้อย่างอิสระ
- เตาไมโครเวฟนี้จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่คุณสามารถเอื้อมถึงปลั๊กได้ง่าย



ห้าม อุดช่องระบายอากาศ เนื่องจากเตาอบอาจเกิดความร้อนมากเกินไป และตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ และจะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะเย็นลง



เพื่อความปลอดภัย โปรดต่อสายไฟของเตาอบเข้ากับปลั๊กไฟฟ้ากระแสสลับ 3 ขา, 220 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์ที่มีการลงกราวด์ หากสายไฟของอุปกรณ์มีความเสียหาย โปรดให้ผู้ผลิตหรือตัวแทนฝ่ายบริการหรือบุคคลที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้า



ห้าม วางเครื่องไมโครเวฟไว้บนบริเวณที่ร้อนและชื้น เช่น ติดกับเตาอบทั่วๆไปหรือเครื่องทำความร้อน โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดของอุปกรณ์จ่ายไฟของเตาอบ และสายไฟสำหรับต่อพ่วงจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกับสายไฟที่มากับเตา โปรดเช็ดเช็ดประตูด้านในด้วยผ้าหมาด ก่อนที่จะใช้เตาอบเป็นครั้งแรก

การตรวจสอบชิ้นส่วน

นำเตาอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และตรวจสอบว่ามีชิ้นส่วนทั้งหมดครบตามที่แสดงนี้ หากมีชิ้นส่วนใดขาดหายไปหรือเสียหาย โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย



เตาไมโครเวฟ



ถาดแก้ว



วงแหวนลูกกลิ้ง




คู่มือผู้ใช้



บัตรรับประกัน



ตะแกรงโลหะ
(DE97-00318B)



ถาดสำหรับอบ
(DE97-00327A)



ถุงมือกันความร้อน
(DE63-00123B)



ห้ามตั้งท่อพลาสติกสีขาวที่ติดอยู่กับถาดรองปรุงอาหารและตะแกรงโลหะออก

ควรทำอย่างไรเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือมีปัญหา

หากคุณมีปัญหาเช่นเดียวกับที่กล่าวถึงในหัวข้อนี้ โปรดลองใช้ขั้นตอนการแก้ไขที่ระบุ

- ◆ อาการปกติ
 - เกิดไอน้ำเกาะตัวในเตาอบ
 - มีอากาศหมุนเวียนใกล้ประตูและด้านนอกของเตาอบ
 - มีแสงสะท้อนใกล้ประตูและด้านนอกของเตาอบ
 - มีไอน้ำออกมาจากข้างประตูหรือช่องระบายอากาศ
- ◆ เตาไม่เริ่มทำงานเมื่อคุณกดปุ่ม **Start/+1 Min** (เริ่มต้น/+1 นาที)
 - ประตูปิดเรียบร้อยแล้วหรือไม่
- ◆ อาหารไม่สุกเลย
 - คุณตั้งเวลาถูกต้องหรือไม่ และ/หรือกดปุ่ม **Start/+1 Min** (เริ่มต้น/+1 นาที) แล้วหรือไม่
 - ประตูปิดเรียบร้อยแล้วหรือไม่
 - มีการใช้ไฟเกินในวงจรไฟฟ้าของบ้าน และทำให้ฟิวส์ขาดหรือทำให้เครื่องตัดไฟทำงานหรือไม่
- ◆ อาหารสุกเกินไปหรือไม่สุกพอ
 - คุณใช้ระยะเวลาในการอบอาหารเหมาะสมกับชนิดของอาหารหรือไม่
 - ระดับพลังงานที่เลือกถูกต้องหรือไม่
- ◆ มีประกายไฟหรือเสียงแตกเกิดขึ้นภายในเตาอบ
 - คุณใช้จานที่มีขอบโลหะหรือไม่
 - คุณสัมผัสหรือเครื่องใช้ใดครว้ที่เป็นโลหะไว้ในเตาอบหรือไม่
 - แผ่นฟอยล์อลูมิเนียมใกล้กับผนังด้านในของเตาอบหรือไม่
- ◆ เตาอบทำให้เกิดสัญญาณรบกวนวิทยุหรือโทรทัศน์
 - อาจเกิดสัญญาณรบกวนขึ้นกับเครื่องรับโทรทัศน์หรือวิทยุได้ ในขณะที่เตาอบทำงาน ซึ่งเป็นอาการปกติในการแก้ไขปัญหานี้ ให้วางเตาอบห่างจากเครื่องรับโทรทัศน์ วิทยุ หรือเสาอากาศ
 - ถ้าไมโครโปรเซสเซอร์ของเตาอบพบการรบกวนสัญญาณ จะแสดงผลอาจถูกรีเซ็ต ในการแก้ไขปัญหานี้ให้ถอดสายไฟออก และต่อใหม่ จากนั้นตั้งเวลาใหม่



ถ้าคำแนะนำข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการหลังการขายของ SAMSUNG ใกล้บ้านคุณ


การติดตั้งเตาไมโครเวฟ

- 1 วางเตาไว้บนพื้นผิวที่เรียบเสมอกัน และเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบที่ลงกราวด์ เมื่อเสียบปลั๊กแล้วจะแสดงผลของเตาไมโครเวฟจะแสดง :




โปรดวางตำแหน่งเตาไมโครเวฟให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ โดยเว้นระยะอย่างน้อย 4 นิ้ว จากด้านหลังด้านบน และด้านข้างของเตา

- 2 เปิดประตูเตาอบโดยดึงที่จับซึ่งอยู่ที่ด้านบนของประตู
- 3 เช็ดด้านในของเตาอบด้วยผ้าหมาด
- 4 วางวงแหวนที่ประกอบไว้ล่วงหน้าในร่องที่จุดกึ่งกลางของเตาอบ



- 5 วางกาดแก้วบนวงแหวน โดยให้ร่องทั้งสามที่กึ่งกลางของกาดพอดีกับร่องบนพื้นเตาอบ



การตั้งเวลา

- 1 กดปุ่ม **Clock** (นาฬิกา) จอแสดงผลจะแสดง:



- 2 ป้อนเวลาปัจจุบันโดยใช้ปุ่มตัวเลข คุณต้องกดตัวเลขอย่างน้อยสามตัวเพื่อตั้งเวลา ตัวอย่างเช่น ถ้าเวลาปัจจุบันเป็น 5:00 โทกท 5.0.0.



- 3 กดปุ่ม **Clock** (นาฬิกา) อีกครั้ง เครื่องหมายจุดคู่จะกะพริบ เป็นการแสดงว่าตั้งเวลาเสร็จแล้ว

หากเกิดไฟกระตุก คุณจะต้องตั้งเวลาใหม่ คุณสามารถตรวจสอบเวลาปัจจุบันได้ ขณะที่กำลังปรุงอาหาร โดยกดปุ่ม **Clock** (นาฬิกา)

การใช้ปุ่ม Stop/Clear (หยุด/ยกเลิก)

ปุ่ม **Stop/Clear** (หยุด/ยกเลิก) ช่วยให้คุณสามารถกดคำสั่งที่ป้อนไว้ และหยุดพักการปรุงเพื่อตรวจสอบอาหาร

- ในการหยุดเตาอบขณะปรุงอาหาร ให้กดปุ่ม **Stop/Clear** (หยุด/ยกเลิก) หนึ่งครั้ง หากต้องการเริ่มต้นใหม่ ให้กดปุ่ม **Start** (เริ่มต้น)
 - ในการหยุดการปรุงอาหาร ให้ลบคำสั่งและกลับสู่หน้าจอแสดงเวลา: กด **Stop/Clear** (หยุด/ยกเลิก) สองครั้ง
 - ในการลบคำสั่งที่คุณเพิ่งป้อนลงไป: กด **Stop/Clear** (หยุด/ยกเลิก) หนึ่งครั้ง จากนั้นป้อนคำสั่งใหม่
 - ในการยกเลิกการตั้งเวลา: กด **Stop/Clear** (หยุด/ยกเลิก) หนึ่งครั้ง
- ☛ เมื่อปรุงอาหารเสร็จแล้ว หากอุณหภูมิของเตาอบสูงเกินกว่า 120°C พัดลมจะทำงานต่อเนื่องโดยอัตโนมัติเป็นเวลา 3 นาที หากต้องการให้พัดลมหยุดทำงาน ให้กดปุ่ม **Stop/Clear** (หยุด/ยกเลิก)

การใช้ปุ่มปรุงอาหารทันที

- 1 กดปุ่ม **Instant Cook** (ปรุงอาหารทันที) ตามชนิดอาหารที่คุณต้องการปรุง (ตัวอย่างเช่น ข้าวโพดต้ม) จอแสดงผลจะแสดงปริมาณอาหารแรก:



- 2 กดปุ่มนี้ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกปริมาณอาหารที่คุณต้องการ จอแสดงผลจะแสดงปริมาณอาหารที่มีทั้งหมดวนเป็นรอบ เมื่อคุณเลือกปริมาณอาหารที่ต้องการแล้ว เตาอบไมโครเวฟจะเริ่มต้นการปรุงอาหาร โดยอัตโนมัติ



แผนผังการปรุงอาหารทันที

รายการ	น้ำหนัก	หมายเหตุ
ข้าวโพดต้ม	100 กรัม 85-100 กรัม	<ul style="list-style-type: none">• ใช้ข้าวโพดต้มทั้งฝักสำหรับไมโครเวฟโดยเฉพาะหนึ่งฝัก• โปรดใช้ความระมัดระวังในการเปิดฝักที่ร้อนเมื่อนำออกจากเตาอบ
การอุ่นพิซซ่า	1 ชิ้น 2 ชิ้น 3 ชิ้น	<ul style="list-style-type: none">• วางพิซซ่าบนจานที่ระบุนำไว้กับไมโครเวฟ โดยให้ปลายด้านที่กว้างหันไปทางขอบจาน• โปรดอย่าวางพิซซ่าซ้อนกัน และไม่ต้องปิดฝา• ก่อนที่จะรับประทาน ให้พักอาหารเป็นเวลา 1-2 นาที
มันฝรั่งอบ	1 ชิ้น 2 ชิ้น 3 ชิ้น 4 ชิ้น 5 ชิ้น 6 ชิ้น	<ul style="list-style-type: none">• ใช้ส้อมเจาะเปลือกมันฝรั่งหลาย ๆ ครั้ง• วางมันฝรั่งบนจานหมุนโดยเรียงเป็นรัศมีออกสู่ด้านนอก• นำออกจากเตาอบ ห่อด้วยฟอยล์และพักไว้เป็นเวลา 3-5 นาที

การใช้ปุ่ม Handy Helper (ผู้ช่วยสารพัดประโยชน์)

- 1. กดปุ่ม **Handy Helper** (ผู้ช่วยสารพัดประโยชน์) ตามชนิดอาหารที่คุณต้องการปรุง จอแสดงผลจะแสดง “A-1”(รหัสรายการ) กดปุ่ม **Handy Helper** (ผู้ช่วยสารพัดประโยชน์) ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกรายการที่คุณต้องการ (โปรดดูที่ **แผ่นผังของผู้ช่วยสารพัดประโยชน์** ที่ด้านล่าง)
- 2. กดปุ่ม **Number** (ตัวเลข) เพื่อเลือกปริมาณอาหารที่คุณต้องการ คุณสามารถกดปุ่ม **1** หรือ **2** เพื่อเลือกปริมาณอาหาร สำหรับรายการครีมชีสแบบนุ่มและชีสโกเลตเหลวจะมีปริมาณอาหารเพียง “1” เท่านั้น (โปรดดูที่ **แผ่นผังของผู้ช่วยสารพัดประโยชน์** ที่ด้านล่างสำหรับปริมาณอาหาร)
- 3. กดปุ่ม **เริ่มต้น (Start)** เพื่อเริ่มต้นการปรุงอาหาร

แผ่นผังของผู้ช่วยสารพัดประโยชน์

รายการ	รหัส	ปริมาณอาหาร	หมายเหตุ
ชีสโกเลตเหลว	A -1	ชีสโกเลตชีฟ 1 ถ้วย	<ul style="list-style-type: none">• วางชีสโกเลตชีฟในจานสำหรับใช้กับไมโครเวฟ• คนให้ทั่วเมื่อเวลาผ่านไปครึ่งหนึ่งและเตาอบส่งสัญญาณเตือน จากนั้นจึงอบต่อ
ครีมชีสแบบนุ่ม	A -2	1 ห่อ (230 กรัม)	<ul style="list-style-type: none">• เปิดห่อครีมชีสและวางบนจานสำหรับใช้กับไมโครเวฟ• พักไว้เป็นเวลา 1-2 นาที
เนยเหลว	A -3	1 ถ้วย (110 กรัม)	<ul style="list-style-type: none">• แกะห่อและแบ่งครึ่งตามแนวนตั้ง• วางเนยบนจาน และคลุมด้วยกระดาษไข• คนให้ทั่วหลังจากอบเสร็จแล้ว และพักไว้เป็นเวลา 1-2 นาที
		2 ถ้วย (230 กรัม)	



ชีสโกเลตเหลว - ถ้าผ่านเวลาที่กำหนดไปครึ่งหนึ่งแล้ว ไม่ได้คนให้เข้ากัน ชีสโกเลตจะยังอยู่ในรูปเดิมแม้ว่าจะครบเวลาที่กำหนดแล้วก็ตาม

การใช้ปุ่ม Kids Meals (อาหารเด็ก)

- 1. กดปุ่ม **Kids Meals** (อาหารเด็ก) ตามชนิดอาหารที่คุณต้องการปรุง จอแสดงผลจะแสดง “A-1” (รหัสรายการ) กดปุ่ม **Kids Meals** (อาหารเด็ก) ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกรายการที่คุณต้องการ (โปรดดูที่ **แผ่นผังอาหารเด็ก** ด้านล่าง)
- 2. กดปุ่ม **Number** (ตัวเลข) เพื่อเลือกปริมาณอาหารที่คุณต้องการ คุณสามารถกดปุ่ม **1** หรือ **2** เพื่อเลือกปริมาณอาหารที่ต้องการ (โปรดดูที่ **แผ่นผังอาหารเด็ก** ที่ด้านล่าง)
- 3. กดปุ่ม **เริ่มต้น (Start)** เพื่อเริ่มต้นการปรุงอาหาร

แผ่นผังอาหารเด็ก

รายการ	รหัส	ปริมาณอาหาร / น้ำหนัก	หมายเหตุ
ไก่เนื้อไก่แช่แข็ง	A -1	110~140 กรัม	<ul style="list-style-type: none">• วางกระดาดยอนกประสงค์บนจาน และจัดเนื้อไก่แช่แข็งไว้บนกระดาด โดยเรียงเป็นริ้วมีมือกสุด้านนอก• ไม่ต้องปิดฝา และพักอาหารเป็นเวลา 1 นาที
		170~200 กรัม	
ไส้กรอก	A -2	2 ชิ้น	<ul style="list-style-type: none">• จะใส่ไส้กรอกให้เป็นรูและนำวางบนจาน เมื่อเตาอบส่งสัญญาณเตือน ให้ใส่ขนมปังและอบต่อ
		4 ชิ้น	
เฟรนช์ฟราย	A -3	110~140 กรัม	<ul style="list-style-type: none">• วางกระดาดยอนกประสงค์สองแผ่นบนจาน และเรียงเฟรนช์ฟรายบนกระดาด โดยห้ามเรียงซ้อนกัน• รองด้วยกระดาษอีกแผ่นหลังจากที่นำออกจากเตาอบ
		170~200 กรัม	
แซนวิชแช่แข็ง	A -4	2 ที่	<ul style="list-style-type: none">• วางแซนวิชแช่แข็งในห่อที่ใช้ซ้ำ (ซึ่งอยู่ในบรรจุภัณฑ์) และนำวางบนจาน
		4 ที่	



ชีสตัดอก - เพื่อให้อาหารมีเนื้อนุ่ม ควรนำขนมปังมารวมกับไส้กรอก เมื่อเตาอบส่งสัญญาณเตือน

การใช้ปุ่ม **Snack Bar (อาหารว่าง)**

- 1. กดปุ่ม **Snack Bar** (อาหารว่าง) ตามชนิดอาหารที่คุณต้องการปรุง จอแสดงผลจะแสดง “A-1” (รหัสรายการ) กดปุ่ม **Snack Bar** (อาหารว่าง) ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกรายการที่คุณต้องการ (โปรดดูที่ **แผนผังอาหารว่าง** ด้านล่าง)
- 2. กดปุ่ม **Number** (ตัวเลข) เพื่อเลือกปริมาณที่ต้องการ คุณสามารถกด ปุ่ม **1** หรือ **2** เพื่อเลือกปริมาณอาหาร สำหรับนาโซจะมีปริมาณอาหารเพียง 1 เท่านั้น (โปรดดูที่ **แผนผังอาหารว่าง** ด้านล่าง)
- 3. กดปุ่ม **เริ่มต้น (Start)** เพื่อเริ่มต้นการปรุงอาหาร

แผนผังอาหารว่าง

รายการ	รหัส	ปริมาณอาหาร / น้ำหนัก	หมายเหตุ
นาโซ	A -1	1 ที่	<ul style="list-style-type: none">วางทอกิลยาชิบนจานโดยห้ามซ้อนกันโรยชีสให้ทั่วส่วนประกอบ:<ul style="list-style-type: none">- ทอกิลยาชิฟ 2 ก้อน- ชีสปน 1/3 ก้อน
ปิกโก	A -2	140~170 กรัม	<ul style="list-style-type: none">ใช้ปิกโกแช่เย็นที่ปรุงสำเร็จวางปิกโกรอบ ๆ จานโดยเรียงเป็นรัศมีออกสู่ด้านนอก และคลุมด้วยกระดาษไข
		200~230 กรัม	
เปลือกมันฝรั่ง	A -3	2 ที่	<ul style="list-style-type: none">หั่นมันฝรั่งที่ปรุงแล้วออกเป็นสี่เหลี่ยมเท่า ๆ กัน คว้านหรือตัดเนื้อมันฝรั่งออก โดยเหลือเปลือกประมาณ 1/4"วางเปลือกมันฝรั่งบนจานโดยเรียงเป็นรัศมีออกสู่ด้านนอกโรยเบคอน หัวหอม และชีส และไม่ต้องปิดฝา
		4 ที่	
ชีสแท่ง	A -4	2 ที่	<ul style="list-style-type: none">วางชีสแท่งบนจานโดยเรียงเป็นรัศมีออกสู่ด้านนอกไม่ต้องปิดฝา
		4 ที่	

การใช้ปุ่ม **Start/+1 Min. (เริ่มต้น/+1 นาที)**

ปุ่มนี้ช่วยให้คุณสามารถอบอาหาร โดยเพิ่มเวลาครั้งละหนึ่งนาที และใช้พลังงานระดับสูง

- 1. กดปุ่ม **Start/+1 Min.** (เริ่มต้น/+1 นาที) หนึ่งครั้งเพื่อเพิ่มเวลาในการปรุงอาหารหนึ่งนาที ตัวอย่างเช่น กดสองครั้งเพื่อเพิ่มเวลา 2 นาที เวลาจะปรากฏที่จอแสดงผล และเตาอบจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ

เพิ่มเวลาขณะเตาอบกำลังทำงาน โดยกดปุ่ม **Start/+1 Min.** (เริ่มต้น/+1 นาที) หนึ่งครั้งต่อการเพิ่มเวลาหนึ่งนาที

การละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ

ในการละลายน้ำแข็ง ให้กำหนดน้ำหนักอาหารจากนั้นเตาไมโครเวฟจะตั้งเวลาลายน้ำแข็ง ระดับพลังงาน และเวลาพักอาหารให้โดยอัตโนมัติ

- กดปุ่ม **Auto Defrost** (การละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ) จอแสดงผลจะแสดง "0.2kg"
- ในการกำหนดน้ำหนักอาหาร ให้กดปุ่ม **Auto Defrost** (การละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ) ซ้ำ ๆ ปุ่มละลายน้ำแข็งอัตโนมัติจะเพิ่มน้ำหนัก 0.2 กิโลกรัมไปจนถึง 2.6 กิโลกรัม หากคุณใช้มาตรวัดแบบเมตริก

คุณสามารถใช้ปุ่มตัวเลข เพื่อป้อนน้ำหนักอาหารได้โดยตรง

เตาไมโครเวฟจะคำนวณเวลาลายน้ำแข็งและเริ่มต้นทำงานโดยอัตโนมัติ ระหว่างการละลายน้ำแข็ง เตาอบจะมีสัญญาณเตือนสองรอบ เพื่อให้คุณกลับอาหาร

- กดปุ่ม **Stop/Clear** (หยุด/ยกเลิก) จากนั้นเปิดประตูเตาอบ และกลับอาหาร
- กดปุ่ม **Start** (เริ่มต้น) เพื่อละลายน้ำแข็งต่อ

• โปรดดู หน้า 22 สำหรับคู่มือการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ

การตั้งเวลาปรุงอาหารและระดับพลังงาน

คุณสามารถกำหนดการปรุงอาหารให้มีสองขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนจะมีเวลาและระดับพลังงานต่างกัน ปุ่มระดับพลังงานจะช่วยให้คุณควบคุมความร้อนจากอุ่น (1) ถึงสูง (0)

การปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟแบบหนึ่งขั้นตอน

สำหรับการปรุงอาหารแบบหนึ่งขั้นตอน คุณต้องกำหนดเพียงเวลาปรุงอาหาร ระดับพลังงานจะถูกกำหนดเป็น "สูง" โดยอัตโนมัติ ถ้าต้องการกำหนดเป็นระดับอื่น คุณต้องกำหนดโดยใช้ปุ่ม **Power Level** (ระดับพลังงาน)

- ใช้ปุ่ม **Number** (ตัวเลข) เพื่อตั้งเวลาปรุงอาหาร คุณสามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่หนึ่งวินาทีถึง 99 นาที 99 วินาที ตัวอย่างเช่น ในการตั้งเวลา 20 นาที ให้กด **2, 0, 0**



- หากคุณต้องการกำหนดระดับพลังงานเป็นระดับอื่นซึ่งไม่ใช่ "สูง" ให้กดปุ่ม **Power Level** (ระดับพลังงาน) จากนั้นใช้ปุ่ม **Number** (ตัวเลข) เพื่อกำหนดระดับพลังงาน



ระดับพลังงาน:

1 = PL:10(อุ่น)	6 = PL:60(อุ่น)
2 = PL:20(ต่ำ)	7 = PL:70(สูงปานกลาง)
3 = PL:30(ละลายน้ำแข็ง)	8 = PL:80(อุ่นซ้ำ)
4 = PL:40(ต่ำปานกลาง)	9 = PL:90(ผัด)
5 = PL:50(กลาง)	0 = PL:Hi(สูง)

- กดปุ่ม **Start** (เริ่มต้น) เพื่อเริ่มต้นการปรุงอาหาร ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนระดับพลังงาน ให้กด **Stop/Clear** (หยุด/ยกเลิก) ก่อนที่จะกดปุ่ม **Start** (เริ่มต้น) และป้อนคำสั่งใหม่ทั้งหมด

การตั้งเวลาปรุงอาหารและระดับพลังงาน (ต่อ)

การตั้งเวลาปรุงอาหารและระดับพลังงาน, ต่อ

ตัวรับอาหารบางอย่างกำหนดให้มีการปรุงอาหารหลายขั้นตอนโดยใช้อุณหภูมิต่างกัน คุณสามารถกำหนดการปรุงอาหารได้สอง (2) ขั้นตอนเมื่อใช้เตาอบไมโครเวฟ

การปรุงอาหารแบบหลายขั้นตอน

- ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ในหัวข้อ “การปรุงอาหารแบบหนึ่งขั้นตอน” ในหน้าก่อน
เมื่อกำหนดการปรุงอาหารมากกว่าหนึ่งขั้นตอน คุณต้องกดปุ่ม **Power Level** (ระดับพลังงาน) ก่อนที่จะกำหนดขั้นตอนที่สอง
ในการกำหนดระดับพลังงานเป็น “สูง” สำหรับขั้นตอนการปรุงอาหาร ให้กดปุ่ม **Power Level** (ระดับพลังงาน) สองครั้ง
- ใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อตั้งเวลาปรุงอาหารในขั้นตอนที่สอง
- กดปุ่ม **Power Level** (ระดับพลังงาน) จากนั้นใช้ปุ่มตัวเลข เพื่อกำหนดระดับพลังงานในขั้นตอนที่สอง
- กดปุ่ม **Start** (เริ่มต้น) เพื่อเริ่มต้นการปรุงอาหาร
คุณสามารถตรวจสอบระดับพลังงานได้ขณะที่กำลังปรุงอาหารอยู่ โดยกดปุ่ม **Power Level** (ระดับพลังงาน)

การใช้นาฬิกาจับเวลา

- กดปุ่ม **Kitchen Timer** (นาฬิกาจับเวลา)



- ใช้ปุ่ม **ตัวเลข** เพื่อกำหนดระยะเวลาที่ต้องการให้จับเวลา (สูงสุด 99 นาที 99 วินาที)



(ถ้าคุณไม่กดปุ่ม **Start** (เริ่มต้น) หลังจากนั้น 5 วินาที ไฟสัญญาณ “**Start**” จะกะพริบ)

- กดปุ่ม **Start** (เริ่มต้น) เพื่อเริ่มต้นการจับเวลา
- จอแสดงผลจะดับกอยหลังเมื่อเวลาผ่านไป หลังจากอุ่นเตาอบแล้ว ให้กดปุ่ม **Stop/Clear** (หยุด/ยกเลิก) ก่อนที่จะอบอาหาร



เตาไมโครเวฟจะไม่เปิดทำงาน ขณะที่ใช้นาฬิกาจับเวลา

เครื่องปิ้ง

TH

1 วางอาหารไว้บนตะแกรงโลหะ จากนั้นวางตะแกรงโลหะที่มีอาหารไว้ที่ชั้นบนของเตาอบ และวางภาชนะรองปรุงอาหารไว้ที่ชั้นล่าง

2 กำหนดตัวเลือก **ปรับการปิ้ง** ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ โดยใช้ปุ่ม

Light ▼

Dark ▲


จอแสดงผลจะเปลี่ยนจาก " E-1 " เป็น " E-7 "

โปรแกรมเครื่องปิ้งจะเก็บข้อมูลที่ปรับล่าสุดไว้ในหน่วยความจำ

3 กด **ปุ่มเครื่องปิ้ง** เพื่อเริ่มต้นการทำงาน

☛ **ขดลวดความร้อนด้านบนและด้านล่างจะทำงานพร้อมกัน**

(ถ้าคุณต้องการลบคำสั่งการทำงาน ให้กดปุ่ม **Stop/Clear** (หยุด/ยกเลิก) สองครั้ง)



☛ **เตาอบนี้สามารถปิ้งขนมปังได้ถึง 4 แผ่น**

อุ่นเตาอบ

สำหรับอาหารบางประเภทจะกำหนดให้มีการอุ่นเตาอบก่อนที่จะปรุงอาหาร ในการอุ่นเตาอบ

1 กดปุ่ม **Preheat** (อุ่นเตาอบ)



2 ใช้ปุ่ม **Number** (ตัวเลข) เพื่อกำหนด **Temp** (อุณหภูมิ) เป็น 200 °C



(หากคุณไม่กดปุ่ม **Start** (เริ่มต้น) หลังจากนั้น 5 วินาที ไฟสัญญาณ "Start"

จะกะพริบ)

(ตัวเลือกอุณหภูมิจะอยู่ที่ปุ่มตัวเลข)

3 กดปุ่ม **Start/+1 Min** (เริ่มต้น/+1 นาที)



4 หลังจากอุ่นเตาอบแล้ว ให้กดปุ่ม **Stop/Clear** (หยุด/ยกเลิก) ก่อนอบอาหาร

☛ **ขดลวดความร้อนด้านบนและด้านล่างจะทำงานพร้อมกัน**

☛ **เตาอบจะทำงานตามอุณหภูมิที่เลือกไว้ 10 นาที จากนั้นจะปิดอัตโนมัติ**

คุณสามารถอบอาหารได้ในเตาไมโครเวฟสำหรับปิ้งและอบของ Samsung การอบอาหารจะใช้ชดสลดทั้งหมด (ด้านบนและด้านล่าง) เพื่อปรุงและทำให้อาหารเกรียม คุณสามารถวางอาหารไว้บนถาดรองปรุงอาหารและอุ่นเตาอบก่อนที่จะปรุงอาหาร เมื่อชดสลดด้านบนและด้านล่างมีอุณหภูมิสูงตามที่กำหนดแล้ว ชดสลดจะหมุนจะเปิดปิดสลับกัน เพื่อให้อาหารสุกเท่ากัน

- 1 กดปุ่ม **Bake** (อบอาหาร)




- 2 ในการกำหนดอุณหภูมิการปรุงอาหาร ให้กดปุ่ม **Number** (ตัวเลข) เตาอบนี้สามารถอบอาหารได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 200°C หากต้องการให้อุณหภูมิคงที่ คุณต้องปิดประตูเตาอบให้สนิทมากที่สุดขณะปรุงอาหาร

- 3 กดปุ่ม **Bake** (อบอาหาร) อีกครั้ง



- 4 ใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อตั้งเวลาปรุงอาหาร (สูงสุด 45 นาที)

หากคุณไม่กดปุ่ม **Start** (เริ่มต้น) หลังจากนั้น 5 วินาที ไฟสัญญาณ **"Start"** จะกะพริบ



- 5 กดปุ่ม **Start/+1 Min** (เริ่มต้น/+1 นาที) กดปุ่ม **Start/+1 Min** อีกครั้งเพื่อเพิ่มเวลาอบอาหาร




☛ ชดสลดความร้อนด้านบนและด้านล่างจะทำงานพร้อมกัน

(ถ้าคุณต้องการลบคำสั่งการทำงาน ให้กดปุ่ม **Stop/Clear** (หยุด/ยกเลิก) สองครั้ง)


หากต้องการหยุดการทำงาน ให้กดปุ่ม **Stop/Clear** (หยุด/ยกเลิก) หนึ่งครั้ง

ถ้าต้องการปรุงอาหารต่อ ให้กด **Start** (เริ่มต้น)



ถาดรองปรุงอาหาร

หรือ



ตะแกรงโลหะ

ถาดรองปรุงอาหาร

- ระหว่างที่อบอาหาร อาหารอาจพองขึ้นจนเกือบชิดกับชดสลด ซึ่งอาจทำให้สุกเกินหรือไหม้ได้
- ไม่แนะนำให้อบอาหารชิ้นใหญ่และมีเนื้อแน่น เช่น แดกหรือบราวนี่ ในเตาอบนี้
- เพื่อให้การอบได้ผลดีที่สุด สองวางอาหารไว้ตรงกลางของถาดรองปรุงอาหาร

การอุ่น

คุณสามารถเก็บอาหารให้มีความร้อนได้ถึงหนึ่งชั่วโมง

- 1 กดปุ่ม **Warm** (อุ่น)



- 2 ใช้ปุ่ม **Number** (ตัวเลข) เพื่อตั้งเวลาอุ่นอาหาร (สูงสุด 60 นาที)


(หากคุณไม่กดปุ่ม **Start** (เริ่มต้น) หลังจากนั้น 5 วินาที ไฟสัญญาณ **"Start"** จะกะพริบ)



- 3 กดปุ่ม **Start/+1 Min** (เริ่มต้น/+1 นาที)



- มีเพียงขดลวดด้านบนเท่านั้นที่ทำงาน
- ขดลวดด้านบนจะทำงานสลับกันเพื่อให้อาหารคงความร้อนไว้



ภาตรองปรุงอาหาร

การทำให้ด้านบนเกรียม

คุณสามารถทำให้ด้านบนของอาหารเกรียมโดยใช้เตาไมโครเวฟสำหรับปิ้งและอบของ Samsung เตาอบจะใช้ขดลวดด้านบน เพื่อให้ทำให้อาหารด้านบนสุก หน้าชีส และออเดิร์ฟเกรียมเท่ากัน

- 1 กดปุ่ม **Top Brown** (การทำให้ด้านบนเกรียม)



- 2 ใช้ปุ่ม **Number** ตัวเลขเพื่อตั้งเวลาปรุงอาหาร (สูงสุด 45 นาที)


(หากคุณไม่กดปุ่ม **Start** (เริ่มต้น) หลังจากนั้น 5 วินาที ไฟสัญญาณ **"Start"** จะกะพริบ)




- 3 กดปุ่ม **Start/+1 Min** (เริ่มต้น/+1 นาที)



- มีเพียงขดลวดด้านบนเท่านั้นที่ทำงาน



หรือ



การย่าง

คุณสามารถย่างอาหารได้ไม่ว่าใครเวลาสำหรับบึ่งและอบของ Samsung การย่างจะใช้ขดลวดความร้อน เพื่อปรุงและทำให้ อาหารเกรียม คุณสามารถใช้ **ภาครอบปรุงอาหาร** และ **ตะแกรงโลหะ** พร้อมกันเมื่อย่างอาหาร

- 1 กดปุ่ม **Grill** (ย่าง)



- 2 ใช้ปุ่ม **Number** ตัวเลขเพื่อตั้งเวลาปรุงอาหาร (สูงสุด 45 นาที)


(หากคุณไม่กดปุ่ม **Start** (เริ่มต้น) หลังจากนั้น 5 วินาที ไฟสัญญาณ **"Start"** จะกะพริบ)



- 3 กดปุ่ม **เริ่มต้น (Start)** เพื่อเริ่มต้นการย่างอาหาร



• ขดลวดความร้อนด้านบนและด้านล่างจะทำงานพร้อมกัน



การปรุงแบบด่วน

คุณสมบัตการปรุงแบบด่วนช่วยให้คุณสามารถสลับระหว่างการปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟกับขดลวดความร้อนโดยอัตโนมัติ สำหรับอาหารที่มีความชุ่ม กรอบ และเกรียม การปรุงแบบด่วน 3 เหมาะสำหรับอาหารจานโตที่ต้องใช้เวลาปรุงนาน หาก ปรุงด้วยเตาอบแบบเดิม เช่น อาหารอบหม้อดิน

ในการใช้คุณสมบัตการปรุงแบบด่วน

- 1 กดปุ่ม **Speed Cook** (ปรุงแบบด่วน) ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกโหมดปรุงอาหารแบบด่วนที่คุณต้องการ




(SC-1 => SC-2 => SC-3)

- 2 ใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อตั้งเวลาปรุงอาหาร (เวลาสูงสุดสำหรับทุกโหมดคือ 60 นาที)

(หากคุณไม่กดปุ่ม **Start** (เริ่มต้น) หลังจากนั้น 5 วินาที ไฟสัญญาณ **"Start"** จะกะพริบ)




- 3 กดปุ่ม **Start/+1 Min** (เริ่มต้น/+1 นาที)



SC-1/ SC-2

หรือ

SC-3



- สำหรับคำแนะนำของเมนูที่ใช้คุณสมบัตที่ประหยัดเวลานี้ โปรดดูที่หน้า 25-28
- คู่มือสำหรับการทำอาหารโดยใช้ขดลวดความร้อน

การปิด/เปิดเสียงเตือน

คุณสามารถปิดเสียงเตือนของเตาอบได้ตามต้องการ

- 1 กดปุ่ม **Sound** (เสียง) จอแสดงผลจะแสดง "ON" ("START" จะกะพริบ)



- 2 กดปุ่ม **Sound** (เสียง) อีกครั้งเพื่อปิดเสียง จอแสดงผลจะแสดง "OFF" ("START" จะกะพริบ)



- 3 กดปุ่ม **Start/+1 Min** (เริ่มต้น/+1 นาที)

หน้าจอจะแสดงเวลาปัจจุบันหรือ " :00 "

การใช้ปุ่มเพิ่ม/ลด

ปุ่ม **เพิ่ม/ลด (More/Less)** สามารถใช้เพื่อปรับเวลาปรุงอาหารที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

ใช้ปุ่ม **More/Less** (เพิ่ม/ลด) หลังจากเริ่มการปรุงอาหารแล้วเท่านั้น

คุณสมบัติ **More/Less** (เพิ่ม/ลด) ไม่สามารถใช้ร่วมกับคุณสมบัติ **ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ**

- 1 ในการเพิ่มเวลาให้กับการปรุงอาหารอัตโนมัติ ให้กดปุ่ม **More(9)**

- 2 ในการลดเวลาสำหรับการปรุงอาหารอัตโนมัติ ให้กดปุ่ม **Less(1)**

หากคุณต้องการเพิ่ม/ลดเวลาในโหมด **Time Cook** (การปรุงอาหารแบบกำหนดเวลา) เป็นระยะเวลาเวลา 10 วินาที (10, 20, 30...) ให้กดปุ่ม **More(9)** หรือ **Less(1)**

การใช้ปุ่ม Easy Clean (ทำความสะอาด)

ฟังก์ชันนี้จะช่วยลดความร้อนด้านล่าง เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำสะอาดด้านใน

- 1 กดปุ่ม **Easy clean** (ทำความสะอาด)

ช่วยลดความร้อนด้านล่างจะหมุนไปอยู่ในแนวนอน

- 2 หลังจากทำความสะอาดแล้ว ให้ทำขั้นตอนที่ 1 ซ้ำหรือกดปุ่ม **Stop/Clear** (หยุด/ยกเลิก)

👉 ใช้งานได้ต่อเมื่อประตูเตาอบเปิดอยู่

โหมดการสาธิต

คุณสามารถใช้โหมดการสาธิต เพื่อดูวิธีการทำงานของเตาอบโดยไม่ต้องให้ความร้อน

- 1 กดปุ่ม **"0"** ดังไว้ จากนั้นกดปุ่ม **"1"**

หากต้องการปิดโหมดการสาธิต ให้ทำขั้นตอนที่หนึ่งซ้ำ

การตั้งค่าล็อคสำหรับป้องกันเด็ก

คุณสามารถล็อคเตาไมโครเวฟ เพื่อไม่ให้เด็กใช้เตาอบโดยลำพัง

- 1 กดปุ่ม **"0"** ดังไว้ จากนั้นกดปุ่ม **"2"**



ในขั้นตอนนี้ เตาไมโครเวฟจะไม่สามารถใช้จนกว่าจะมีการปลดล็อค หากต้องการปลดล็อค ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1 ซ้ำ

คู่มือสำหรับอุปกรณ์การทำอาหาร

ในการอบอาหารด้วยไมโครเวฟ คลื่นไมโครเวฟจะต้องสามารถแทรกเข้าสู่อาหาร โดยไม่มีการสะท้อนหรือดูดซับโดยภาชนะ

โปรดใช้ความระมัดระวังในการเลือกภาชนะในการปรุงอาหาร หากภาชนะมีเครื่องหมายแสดงว่าปลอดภัยสำหรับไมโครเวฟ แสดงว่าสามารถใช้งานได้

ตารางต่อไปนี้จะแสดงอุปกรณ์การทำอาหารประเภทต่าง ๆ และระบุว่าสามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้หรือไม่ และอย่างไร

อุปกรณ์	ใช้กับไมโครเวฟได้	หมายเหตุ
ฟอยล์อะลูมิเนียม	✓ X	ใช้เป็นชั้นเล็ก ๆ เพื่อป้องกันอาหารสุกเกินไป อาจเกิดประกายไฟ หากฟอยล์อยู่ใกล้ผนังเตาอบหรือใช้ในปริมาณมากเกินไป
จานสำหรับทำเกี๊ยว	✓	ห้ามอุ่นร้อนเกินกว่าแปดนาที
กระเบื้องและดินเผา	✓	กระเบื้องพอร์ซเลน ดินเผา ดินเผาเคลือบ และกระเบื้องเคลือบนั้นมักจะใช้ได้ดี ยกเว้นที่มีขอบโลหะ
โถที่สามารถใช้แล้วทิ้ง	✓	อาหารแช่แข็งบางชนิดจะบรรจุในภาชนะประเภทนี้
บรรจุภัณฑ์ของอาหารจากฉนวน		
• ถ้วยโถง	✓	สามารถใช้ในการอุ่นอาหาร แต่หากร้อนเกินไป โถงอาจละลายได้
• ภาชนะกระดาษหรือหนังสือพิมพ์	X	อาจติดไฟ
• กระดาษรีไซเคิลหรือขอบโลหะ	X	อาจเกิดประกายไฟ
เครื่องแก้ว		
• ภาชนะสำหรับเตาอบและใส่อาหาร	✓	ใช้ได้ หากไม่ประดับด้วยขอบโลหะ
• เครื่องแก้วบาง	✓	สามารถใช้อุ่นอาหารหรือของเหลวได้ แก้วที่บางอาจแตกหรือร้าวหากได้รับความร้อนทันที
• โถแก้ว	✓	ต้องไม่มีปิดฝา เหมาะสำหรับอุ่นเท่านั้น
โลหะ		
• จาน	X	อาจเกิดประกายหรือติดไฟ
• ลวดสำหรับมัดปากถุง	X	
กระดาษ		
• จาน ถ้วย กระดาษเช็ดปาก และกระดาษเช็ดมือ	✓	สำหรับการปรุงและอุ่นอาหารระยะสั้น ๆ และยังใช้ซับของเหลวที่เยิ้มออกมา
• กระดาษรีไซเคิล	X	อาจเกิดประกายไฟ

พลาสติก		
• ภาชนะ	✓	โดยเฉพาะพลาสติกทนความร้อน พลาสติกชนิดอื่นอาจอ่อนยุบตัวหรือเปลี่ยนสีเมื่อได้รับความร้อนสูง ห้ามใช้พลาสติกเมลามีน
• ฟิล์มสำหรับปิดอาหาร	✓	ใช้เก็บความชื้น ไม่ควรให้สัมผัสอาหาร โปรดระวังเมื่อนำฟิล์มออก เนื่องจากอาจมีไอน้ำร้อนติด
• ถุงแช่แข็ง	✓ X	เฉพาะชนิดที่รับความร้อนได้หรือใช้กับเตาอบได้ ไม่ควรกักอากาศ หรือมีฉนวน ให้เจาะด้วยส้อม
กระดาษมันหรือกระดาษไข	✓	สามารถใช้เก็บรักษาความชื้นหรือกันอาหารกระเด็น

- ✓ :แนะนำให้ใช้
- ✓ X :ใช้อย่างระมัดระวัง
- X :ไม่เหมาะสม

ภาพสำหรับการปรุงอาหาร

คำแนะนำสำหรับการใช้ฟังก์ชันของไมโครเวฟ

- **ซามและจานแก้วและกระเบื้องเคลือบ:** ใช้ในการให้ความร้อนหรือปรุงอาหาร
- **จานทำเกี๊ยวสำหรับไมโครเวฟ:** ใช้ในการทำให้อุ่นอาหารขนาดเล็กเป็นสี่เหลี่ยมเกี๊ยว เช่น สดัด ซินเนโอ หรือแพนเค้ก ปฏิบัติตามคำแนะนำของจานทำเกี๊ยว
- **ฟิล์มพลาสติกสำหรับไมโครเวฟ:** ใช้ในการเก็บไอน้ำ เปิดช่องว่างขนาดเล็กไว้เพื่อระบายไอน้ำ และอย่าให้ฟิล์มติดกับอาหาร
- **กระดาษไข:** ใช้ปิดเพื่อป้องกันการกระเด็น
- **กระดาษเช็ดปากและกระดาษอเนกประสงค์:** ใช้ในการให้ความร้อนระยะสั้น ๆ เพื่อซับความชื้นและป้องกันการกระเด็น ห้ามใช้กระดาษรีไซเคิล ซึ่งจะมีโลหะและอาจติดไฟได้
- **จานและถ้วยกระดาษ:** ใช้สำหรับการให้ความร้อนระยะสั้น โดยใช้ความร้อนต่ำ ห้ามใช้กระดาษรีไซเคิล ซึ่งจะมีโลหะและอาจติดไฟได้
- **เรอโรมิเตอร์:** ใช้เฉพาะที่มีข้อความกำกับว่าใช้กับไมโครเวฟได้ และปฏิบัติตามคำแนะนำ ตรวจสอบอาหารในหลาย ๆ จุด คุณสามารถใช้เรอโรมิเตอร์ทั่วไปเมื่อนำอาหารออกจากเตาอบแล้ว

ใช้อย่างจำกัด

- **ฟอยล์อะลูมิเนียม:** ใช้เป็นแถบบาง ๆ เพื่อป้องกันปรุงจนสุกเกินไป การใช้ฟอยล์มากเกินไปจะทำให้เตาเกิดความเสียหาย โปรดใช้ความระมัดระวัง
- **เซรามิค พอร์ซเลน และกระเบื้องดินเผา:** ใช้เฉพาะที่มีข้อความว่าใช้กับไมโครเวฟได้ ("Microwave Safe") หากไม่มีข้อความดังกล่าว ให้ทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย ห้ามใช้จานที่มีขอบโลหะ
- **พลาสติก:** ใช้เฉพาะที่มีข้อความว่าใช้กับไมโครเวฟได้ ("Microwave Safe") พลาสติกชนิดอื่นอาจละลายได้
- **เชือกฟาง ด้าย และไม้:** ใช้เฉพาะกับการให้ความร้อนระยะสั้น เนื่องจากสามารถติดไฟได้


ไม่แนะนำ

- **โหลและขวดแก้ว:** แก้วธรรมดาบางเกินไปที่จะใช้ในไมโครเวฟ และอาจแตกได้
- **ถุงกระดาษ:** อาจติดไฟได้ ยกเว้นถุงข้าวโพดตัวซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อใช้กับไมโครเวฟ
- **จานและถ้วยโฟม:** อาจละลายและเหลือสิ่งปนเปื้อนในอาหาร
- **ภาชนะพลาสติก:** ภาชนะเช่นกล่องใส่เบียร์จะละลายในไมโครเวฟได้
- **ภาชนะโลหะ:** อาจทำให้เตาไมโครเวฟเสียหาย โปรดนำโลหะออกให้หมดก่อนที่จะปรุงอาหาร

การทดสอบสถานะ

หากคุณไม่ทราบว่างานที่ใช้้นั้นเหมาะหรือไม่ไครเวฟหรือไม่ คุณสามารถทดสอบดังนี้:

- 1 เติมน้ำ 1 ถ้วยในแก้ว และวางไว้ในเตาอบ ถัดจากงานที่ต้องการทดสอบ



- 2 กดปุ่ม Start +1 min (เริ่มต้น +1 นาที) หนึ่งครั้งเพื่อให้ความร้อนหนึ่งนาทีด้วยพลังงานสูง

น้ำควรจะอุ่นและงานที่ทดสอบควรจะเย็น ถ้างานนั้นอุ่น แสดงว่ามีการซับพลังงานไมโครเวฟ และไม่สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้

เทคนิคการปรุงอาหาร

การคน

คนอาหารเช่นอาหารหม้อดินและผักขณะที่ปรุง เพื่อให้ความร้อนสม่ำเสมอ อาหารที่อยู่ด้านนอกของจานจะได้รับพลังงานและความร้อนได้เร็วกว่า ดังนั้น ให้คนจากข้างนอกเข้าหาศูนย์กลาง เตาอบจะหยุดทำงานเมื่อคุณเปิดประตูเพื่อคนอาหาร

การจัดเรียง

- จัดเรียงอาหารที่มีรูปร่างไม่เหมือนกัน เช่น ไก่หรือเนื้อเป็นชิ้น โดยให้ส่วนที่หนาและมีเนื้อมากอยู่ด้านนอกของจานหมุน ซึ่งจะได้รับพลังงานไมโครเวฟมากกว่า หากไม่ต้องการให้อาหารสุกเกินไป ให้วางส่วนที่บางกว่าไว้ส่วนกลางของจานหมุน

การหุ้ม

หุ้มอาหารด้วยฟอยล์อะลูมิเนียมชิ้นเล็ก ๆ เพื่อให้อาหารสุกเกินไป ส่วนที่ต้องการหุ้มได้แก่ปลายปีกไก่ ปลายขาไก่ และส่วนนุ่มของจานอบที่เป็นรูปเหลี่ยม ใช้ฟอยล์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากการใช้ฟอยล์จำนวนมากจะทำให้เตาอบเสียหาย

การกลับ

กลับอาหารเมื่อปรุงไปได้ครึ่งหนึ่งของเวลา เพื่อให้ทุกส่วนของอาหารได้รับพลังงานเท่า ๆ กัน ซึ่งจำเป็นมากสำหรับอาหารขนาดใหญ่ เช่น ไก่อบ

การพักอาหาร

อาหารที่ปรุงในไมโครเวฟจะสะสมความร้อนภายใน และยังคงมีการปรุงเป็นเวลาสักครู่หลังจากที่เตาอบหยุดทำงาน พักอาหารเพื่อให้การปรุงสิ้นสุด โดยเฉพาะอาหารเช่น เนื้ออบและผักชิ้นใหญ่ อาหารอบต้องอาศัยเวลาช่วงนี้ในการปรุงสุกที่ส่วนกลาง โดยไม่ทำให้ส่วนนอกสุกเกินไป ของเหลว เช่น ซุปหรือซอสที่เดือดร้อน จะต้องได้รับการคนขณะที่ปรุงเสร็จ พักอาหารประเภทของเหลวสักครู่ก่อนที่จะนำไปรับประทาน ขณะที่ให้ความร้อนอาหารทารก ให้คนให้ทั่ว และทดสอบอุณหภูมิก่อนที่จะป้อน

การเพิ่มความชื้น

พลังงานไมโครเวฟจะทำงานกับโมเลกุลของน้ำ อาหารที่มีปริมาณน้ำไม่สม่ำเสมอ จะต้องได้รับการคลุม หรือพักอาหารเพื่อให้ความร้อนกระจายอย่างทั่วถึง เติมน้ำเล็กน้อยสำหรับอาหารแห้ง เพื่อให้ปรุงสุกง่ายขึ้น

คำแนะนำทั่วไป

- อาหารที่เนิ่นนานมาก เช่น มันฝรั่ง จะใช้เวลาในการปรุงมากกว่าอาหารที่มีความปรุงง่าย อาหารที่มีเนื้อละเอียด ควรได้รับความร้อนในระดับพลังงานต่ำ เพื่อไม่ให้ไหม้หรือไหม้เกินไป
- ระดับความสูงและประเภทของภาชนะที่ใช้จะมีผลกับเวลาในการปรุง เมื่อใช้ตำรับอาหารใหม่ โปรดใช้เวลาปรุงต่ำสุด และตรวจสอบอาหารเป็นระยะเพื่อไม่ให้ไหม้หรือไหม้เกินไป
- อาหารที่ไม่มีช่องหรือปลอกกระป๋องอากาศ เช่น มันฝรั่ง ไข่ หรือไส้กรอก ควรมีการเจาะก่อนเพื่อไม่ให้ระเบิด
- ไม่แนะนำให้ใช้การทอดด้วยวิธีให้ความร้อนกับน้ำมันหรือไขมัน เนื่องจากไขมันและน้ำมันอาจเดือดเกินไปและลวกเป็นอันตรายได้
- ส่วนประกอบอาหารบางประเภทจะได้รับความร้อนได้ดีกว่าประเภทอื่น ตัวอย่างเช่น เจลลี่ที่อยู่ภายในไดนาไมล์จะร้อนเร็วกว่าเนื้อเป้ง โปรดระมัดระวังเพื่อไม่ให้ลวกได้
- ไม่แนะนำให้ทำเครื่องกระป๋องด้วยตนเองโดยใช้เตาไมโครเวฟ เนื่องจากแบคทีเรียที่เป็นอันตราย อาจไม่ถูกทำลายจนหมดในกระบวนการให้ความร้อนของไมโครเวฟ
- แม้ว่าไมโครเวฟจะไม่ทำให้ภาชนะร้อน แต่ความร้อนจากอาหารก็อาจกระจายมาที่ภาชนะได้ โปรดใช้ที่จับภาชนะขณะที่นำอาหารออกจากไมโครเวฟ และแนะนำให้ใช้ถุงมือด้วย

คำแนะนำทั่วไปสำหรับคุณสมบัติของความปลอดภัย

- อาหารหลายชนิด เช่น อาหารกล่องสำเร็จรูป สามารถปรุงด้วยเตาไมโครเวฟสำหรับปิ้งและอบได้เป็นอย่างดี โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่บรรจุภัณฑ์ของผู้ผลิตเพื่อให้ได้ผลดีที่สุด
- โปรดตรวจสอบอาหารก่อนที่จะหมดเวลา คุณอาจต้องปรับเวลาเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดหรือปรับตามความชอบของคุณเอง
- ระหว่างที่อบอาหาร อาหารอาจพองขึ้นจนเกือบชิดกับซิดลวด ซึ่งอาจทำให้สุกเกินไปหรือไหม้ได้
- ไม่แนะนำให้อบอาหารชิ้นใหญ่และมีเนื้อแน่น เช่น เด็กหรือบราวนี่ ในเตาอบนี้
- เพื่อให้การอบได้ผลดีที่สุด ลองวางอาหารไว้ตรงกลางของถาดรองปรุงอาหาร
- คำแนะนำที่บรรจุภัณฑ์ของอาหารบางชนิดอาจกำหนดให้ใช้อุณหภูมิสูงเกินกว่า 200°C (210°C, 230°C เป็นต้น) ให้กำหนดอุณหภูมิเป็น 200°C และเพิ่มเวลาอีก 2 - 6 นาที
- เมื่อให้ความร้อนกับอาหารแช่แข็ง แนะนำให้ใช้ Speed Cook #3 (ปรุงแบบด่วน) หรือไมโครเวฟเท่านั้น

คู่มือสำหรับการปรุงเนื้อในไมโครเวฟ

- วางเนื้อในตะแกรงอย่างสำหรับไมโครเวฟและวางในจานที่ใช้กับไมโครเวฟ
- เริ่มต้นโดยให้ส่วนที่เป็นไขมันอยู่ด้านล่าง ไขฟอยล์อะลูมิเนียมชิ้นเล็ก ๆ เพื่อหุ้มส่วนที่เป็นกระดูกหรือเนื้อบาง ๆ
- ตรวจสอบอุณหภูมิในหลาย ๆ จุด ก่อนที่จะพักอาหารเนื้อตามเวลาที่แนะนำ
- อุณหภูมิต่อไปนี้เป็นระดับที่เหมาะสมในการนำออกจากเตาอบ อุณหภูมิของอาหารจะเพิ่มขึ้นระหว่างการพักอาหาร

อาหาร	เวลาปรุงอาหาร/ระดับพลังงาน	คำแนะนำ
เนื้ออย่างไม่มีกระดูก ไม่เกิน 1.8 กก.	เวลาปรุงอาหาร: 8-11 นาที / 454 กก. 46°C - สุกน้อย 9-13 นาที / 454 กก. 49°C - สุกปานกลาง 10-15 นาที / 454 กก. 63°C - สุกมาก ระดับพลังงาน: สูง (0) ระยะ 5 นาทีแรก จากนั้นปานกลาง (5)	วางเนื้อให้ด้านที่เป็นมันอยู่ด้านล่างติดตะแกรง ตลุมด้วยกระดาษซับ กลีบอาหารเมื่อถึงครึ่งเวลาในการปรุง พักอาหาร 10 นาที
เนื้อหมูมีหรือไม่มีกระดูก ไม่เกิน 1.8 กก.	เวลาปรุงอาหาร 11-15 นาที / 454 กก. 71°C สุกมาก ระดับพลังงาน: สูง (0) ระยะ 5 นาทีแรก จากนั้นปานกลาง (5)	วางเนื้อให้ด้านที่เป็นมันอยู่ด้านล่างติดตะแกรง ตลุมด้วยฟิล์มพลาสติกเปิดช่องกลับอาหารเมื่อถึงครึ่งเวลาในการปรุง และพักอาหาร 10 นาที
เบคอน 2 - 6 แผ่น	เวลาปรุงอาหาร: 2 ชิน: 1- 1 ½ นาที 4 ชิน: 3- 3 ½ นาที 6 ชิน: 4 ½-5 ½ นาที ระดับพลังงาน: สูง (0)	จัดเรียงชิ้นอาหารบนตะแกรงย่างหรือจานที่รองด้วยกระดาษเยนคประสงค์ และตลุมด้วยกระดาษเยนคประสงค์ จากนั้นอบด้วยไมโครเวฟจนกรอบ

คู่มือในการปรุงสัตว์ปีกในไมโครเวฟ

- วางเปิดโกบนตะแกรงอย่างสำหรับไมโครเวฟ และวางบนจานสำหรับไมโครเวฟ
- ใช้กระดาษไขคลุมอาหารเพื่อป้องกันการกระเด็น
- ใช้ฟอยล์อะลูมิเนียมเพื่อหุ้มปลายกระดูก เนื้อส่วนที่บาง หรือส่วนที่จะเริ่มสุกเกินไป
- ตรวจสอบอุณหภูมิอาหารในหลาย ๆ จุดก่อนที่จะรับประทานอาหารตามเวลาที่ระบุ

อาหาร	เวลาปรุงอาหาร/ระดับพลังงาน	คำแนะนำ
ไก่ทั้งตัว ไม่เกิน 1.8 กก.	เวลาปรุงอาหาร: 5-8 นาที / 454 กรัม 77°C -82°C ระดับพลังงาน: สูงปานกลาง (7)	วางไก่ให้ด้านนอกอยู่ด้านล่างติดกับตะแกรง อย่าง คลุมด้วยกระดาษไข กลับอาหารเมื่อ ถึงครึ่งเวลาในการปรุง ปรุงอาหารจนน้ำ จากอาหารไหลออกหมด และเนื้อไก่ กระดูกไม่เป็นสีชมพู จากนั้นพักอาหารเป็นเวลา 5-10 นาที
ไก่เป็นชิ้น ไม่เกิน 907 กรัม	เวลาปรุงอาหาร 5-8 นาที / 454 กรัม 82°C เนื้อสีแดง 77°C เนื้อสีขาว ระดับพลังงาน: สูงปานกลาง (7)	วางชิ้นไก่ให้ด้านกระดูกอยู่ด้านล่าง โดย ให้ส่วนที่หนาที่สุดอยู่ด้านบนของจาน คลุมด้วยกระดาษไข กลับอาหารเมื่อถึง ครึ่งเวลาในการปรุง ปรุงอาหารจนน้ำจาก อาหารไหลออกหมด และเนื้อไก่กระดูก ไม่เป็นสีชมพู จากนั้นพักอาหารเป็นเวลา 5-10 นาที

คู่มือสำหรับปรุงอาหารทะเลในไมโครเวฟ

- อบปลาจนสามารถแยกเนื้อปลาได้ด้วยส้อม
- วางปลาบนตะแกรงอย่างสำหรับไมโครเวฟ บนจานสำหรับไมโครเวฟ
- ใช้ฝาปิดแบบพอดิเพื่อป้องกันการไหม้
- การปิดด้วยกระดาษไขหรือกระดาษอบประต่งจะให้การนึ่งไอน้ำน้อยกว่า
- ปรุงเสร็จโดยใช้เวลาต่ำสุดก่อน เพื่อไม่ให้เนื้อปลาสุกเกินไป

อาหาร	เวลาปรุงอาหาร/ระดับพลังงาน	คำแนะนำ
สเต็ก ไม่เกิน 680 กรัม	เวลาปรุงอาหาร: 6-10 นาที / 454 กรัม ระดับพลังงาน: สูงปานกลาง (7)	จัดเรียงฟิเลตในจานสำหรับอบ โดยคลุมชิ้น ส่วนที่บางด้วยกระดาษไข หากหนากว่า ½ นิ้ว ให้กลับด้านและจัดเรียงเมื่อถึงครึ่ง เวลา อบปลาจนสามารถแยกเนื้อปลา ได้ด้วยส้อม พักอาหาร 2-3 นาที
ฟิเลต ไม่เกิน 680 กรัม	เวลาปรุงอาหาร: 3-7 นาที / 454 กรัม ระดับพลังงาน: สูงปานกลาง (7)	จัดเรียงฟิเลตในจานสำหรับอบ โดยคลุมชิ้น ส่วนที่บางด้วยกระดาษไข หากหนากว่า ½ นิ้ว ให้กลับด้านและจัดเรียงเมื่อถึงครึ่ง เวลา อบปลาจนสามารถแยกเนื้อปลาได้ ด้วยส้อม พักอาหาร 2-3 นาที
กุ้ง ไม่เกิน 680 กรัม	เวลาปรุงอาหาร: 3-5 ½ นาที / 454 กรัม ระดับพลังงาน: สูงปานกลาง (7)	เรียงกุ้งในจานสำหรับอบโดยไม่ให้ซ้อนกัน คลุมด้วยกระดาษไข อบจนกุ้งเนื้อแข็งและอุ่น คน 2-3 ครั้ง จากนั้นพักอาหาร 5 นาที

คู่มือการปรุงอาหาร (ต่อ)

TH

คู่มือสำหรับการปรุงอาหารไข่ในไมโครเวฟ

- ห้ามอบไข่ที่ไม่ได้แกะเปลือก และห้ามอุ่นไข่ต้มทั้งเปลือก เนื่องจากจะระเบิดได้
- โปรดเจาะเปลือกไข่เพื่อไม่ให้ระเบิด
- อบอุ่นไข่แค่ให้เนื้อจับตัวเท่านั้น เพราะไข่จะเหนียวหากอบนานเกินไป

คู่มือสำหรับการปรุงผักในไมโครเวฟ

- ล้างผักก่อนที่จะอบทุกครั้ง ตามปกติ คุณจะต้องเติมน้ำเพิ่มอีก หากปรุงผักที่เนื้อแน่น เช่น มันฝรั่ง แครอต และถั่วลันเตา ให้เติมน้ำประมาณ $\frac{1}{2}$ ถ้วย
- ผักชิ้นเล็ก (แครอตหั่น เม็ดถั่ว ถั่วลิมา ฯลฯ) จะสุกเร็วกว่าผักชิ้นใหญ่
- สำหรับผักที่มันหั่น เช่น มันฝรั่ง ข้าวโพดทั้งฝัก ควรจัดวางเป็นวงกลมในจานหมุนก่อนที่จะอบอาหาร ผักจะสุกทั่วทั้งก้นมากกว่า หากกลับด้านเมื่อถึงครึ่งเวลา
- วางผักเช่น หน่อไม้ฝรั่งและบร็อคโคลีโดยให้ด้านก้านอยู่ด้านขอบจาน และให้หัวอยู่ด้านใน
- เมื่อปรุงผักที่หั่นเป็นชิ้น ให้ใช้ผ้าครอบหรือฟิล์มพลาสติกสำหรับไมโครเวฟ
- ผักที่ไม่หั่นและไม่ปอก เช่น มันฝรั่ง มะเขือ ฯลฯ ควรจะเจาะผิวหลาย ๆ จุดก่อนที่จะปรุง เพื่อไม่ให้ระเบิด
- เพื่อให้ผักสุกทั่วกัน ให้จัดเรียงผักใหม่เมื่อถึงครึ่งเวลา
- โดยทั่วไป ยิ่งอาหารมีความแน่นมาก ยิ่งควรพักอาหารนานขึ้น (เวลาพักอาหารหมายถึงเวลาที่จะช่วยให้อาหารและผักที่มีความหนาแน่น หรือมีขนาดใหญ่สุกมากขึ้น หลังจากที่น่าออกจากเตาอบแล้ว) มันฝรั่งอบควรมีการพักอาหารประมาณห้านาทีจึงจะสุก ในขณะที่คุณสามารถนำถั่วไปรับประทานได้ทันที

คู่มือการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ

- ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเมื่อละลายน้ำแข็งสำหรับอาหารประเภทต่าง ๆ

อาหาร	ปริมาณ	ขั้นตอน
เนื้อมีไขมัน, หมูย่าง	1130-2267 กรัม	เริ่มด้วยการปรุงโดยให้ด้านที่เป็นมันอยู่ด้านล่าง เมื่อจบแต่ละขั้นตอน ให้กลับอาหารและหุ้มส่วนที่ร้อนแล้วด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม
สเต็ก, ชีสเนื้อ, เนื้อปลา	227-1360 กรัม	เมื่อจบแต่ละขั้นตอน ให้จัดเรียงอาหารใหม่ ถ้าอาหารมีส่วนที่ร้อนหรือละลายแล้ว ให้หุ้มด้วยแผ่นฟอยล์อะลูมิเนียม นำอาหารที่ละลายน้ำแข็งเกือบหมดแล้วออก จากนั้นพักโดยปิดฝาไว้เป็นเวลา 5-10 นาที
เนื้อบด	227-1360 กรัม	เมื่อจบแต่ละขั้นตอน นำอาหารที่ละลายน้ำแข็งเกือบหมดแล้วออก พักอาหารโดยหุ้มด้วยฟอยล์เป็นเวลา 5-10 นาที
ไก่ทั้งตัว	1130-2720 กรัม	นำเครื่องในออกก่อนที่จะแช่แข็งเปิดไก่ เริ่มต้นการละลายน้ำแข็งโดยให้ด้านหน้าอกอยู่ข้างล่าง หลังจากเสร็จขั้นแรก ให้กลับด้านของเปิดไก่และหุ้มส่วนที่ร้อนด้วยฟอยล์อะลูมิเนียมชิ้นเล็ก ๆ หลังจากเสร็จขั้นที่สอง ให้หุ้มส่วนที่ร้อนด้วยฟอยล์อะลูมิเนียมชิ้นเล็ก ๆ อีกครั้ง พักอาหารโดยปิดฝา เป็นเวลา 30-60 นาทีในตู้เย็น
ไก่เป็นชิ้น	227-907 กรัม	หลังจากสิ้นสุดแต่ละขั้น ให้จัดเรียงใหม่ หรือนำชิ้นอาหารที่ละลายน้ำแข็งเกือบหมดแล้วออก พักอาหารเป็นเวลา 10-20 นาที



ตรวจสอบอาหารเมื่อมีสัญญาณจากเตาอบ หลังจากขั้นตอนสุดท้าย บางส่วนอาจยังมีน้ำแข็งเกาะโปรดพักอาหารเพื่อให้ละลายต่อไป



หุ้มเนื้อมีไขมันและสเต็กด้วยฟอยล์ชิ้นเล็ก ๆ เพื่อไม่ให้ส่วนขอบสุกเกินไป ก่อนที่ส่วนกลางจะละลาย ใช้ฟอยล์อะลูมิเนียมชิ้นเล็ก ๆ ที่เรียบแบนเพื่อหุ้มส่วนขอบและส่วนที่บาง

คำรับอาหาร

สโตรกานอฟเนื้อ

ส่วนประกอบ:

เนื้อ 680 หั่นเป็นลูกเต๋า

1 ถ้วย แป้งเอนกประสงค์

1 หัวเล็ก หัวหอม (หั่นเป็นลูกเต๋าลึก)

3 ช้อนโต๊ะ น้ำมันมะกอก

½ ถ้วย ซอสพาสต้า

1 กระป๋อง (14 ออนซ์) น้ำเต๋ยวเนื้อ

2 ช้อนโต๊ะ พาร์สลีย์, แห้ง

1 ถ้วย ชามัวร์ครีม

ตามชอบ เกลือ

ตามชอบ พริกไทย

วิธีปรุง:

นำเนื้อที่หั่นเป็นก้อนลูกเต๋าลงไปคลุกกับแป้งและพักไว้

ใช้จานกระเบื้องสำหรับไมโครเวฟขนาด 5 ควอร์ต ผสมหัวหอมกับน้ำมัน และอบไมโครเวฟเป็นเวลา 5 นาที ใช้กำลังไฟสูง (ระดับพลังงาน 100%) จนหัวหอมใส เติมน้ำและปรุงต่อเป็นเวลา 8 นาที โดยใช้กำลังไฟสูง

คนพร้อมกับเติมซอส พาร์สลีย์ และน้ำเต๋ยวเนื้อ ให้ความร้อนเป็นเวลา 1 ชั่วโมงห้านาที โดยใช้ระดับพลังงาน 50% คนเป็นระยะ

นำออกจากเตา คนและเติมชามัวร์ครีม เติมน้ำเกลือและพริกไทยตามชอบ

สามารถรับประทานได้ 4 ที่

สลัดเตอร์เทลลี่

ส่วนประกอบ:

6 ถ้วย น้ำ

454 กรัม ตอร์เทลลี่ชีส สด

5 ถ้วย ดอกบร็อคโคลี่

3 ช้อนโต๊ะ น้ำมันมะกอก

1 ช้อนโต๊ะ น้ำส้มสายชูจากไวน์แดง

• 1 ช้อนชา ผงปรุงรสอิตาลีแห้ง

ตามชอบ เกลือ

ตามชอบ พริกไทย

วิธีปรุง:

เติมน้ำ 6 ถ้วยในจานกระเบื้องสำหรับไมโครเวฟขนาด 3 ควอร์ต ให้ความร้อนเป็นเวลา 10 นาทีโดยใช้พลังงานสูง (ระดับพลังงาน 100%) เติมตอร์เทลลี่และให้ความร้อนต่ออีก 3 นาที นำออกจากเตาอบ เทน้ำออกและจุ่มในน้ำเย็น นำไปเก็บในตู้เย็นเพื่อรอปรุง

• ใส่บร็อคโคลี่ในซามสำหรับไมโครเวฟ เติมน้ำสองช้อนโต๊ะ ปิดฝาและให้ความร้อนเป็นเวลา 2 นาที 30 วินาที โดยใช้ระดับพลังงานสูง (ระดับพลังงาน 100%) นำออกจากเตาอบ และจุ่มในน้ำเย็น

ใช้ชามขนาดใหญ่เพื่อผสมตอร์เทลลี่ บร็อคโคลี่ น้ำมันมะกอก น้ำส้มสายชูหมักจากไวน์แดง เครื่องปรุงรสอิตาลีแห้ง เกลือ และพริกไทย เขี่ยเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง

สามารถรับประทานได้ 5 ที่

•

คำรับอาหาร

มันฝรั่งกระเทียมและโรสแมรี

ส่วนประกอบ:

680 กรัม มันฝรั่ง Red bliss (2.54 ซม.)

4 กลีบ กระเทียมสดสับ

1 ช้อนโต๊ะ โรสแมรี แห้ง

1 ช้อนโต๊ะ พาร์สลีย์, แห้ง

2 ช้อนโต๊ะ น้ำมันมะกอก

ตามชอบ เกลือ

ตามชอบ พริกไทย

วิธีปรุง:

อุ่นเตาให้ได้อุณหภูมิ 200°C

หั่นมันฝรั่งเป็นชิ้นลูกเต๋ายาว 2.54 ซม. และวางในชามผสม เติมกระเทียม โรสแมรี พาร์สลีย์ และน้ำมันมะกอก คนให้ทั่ว

ใส่มันฝรั่งในภาชนะอบอาหารที่ทำน้ำมัน จากนั้นวางบนชั้นบนสุดของเตาอบ อบเป็นเวลา 20 นาที ที่ 200°C คนเป็นระยะระหว่างการปรุง เติมเกลือและพริกไทยตามชอบ

สามารถรับประทานได้ 4 ที่

ไก่ราดซอสผัก

ส่วนประกอบ:

4 ชิ้นใหญ่ อกไก่เลาะกระดูก

2 ช้อนโต๊ะ น้ำมันมะกอก

1 หัวเล็ก หัวหอม หั่นเป็นลูกเต๋ายาวขนาดใหญ่

2 กลีบ กระเทียมสดสับ

1 หัวเล็ก พริกหวานแดง หั่นเป็นลูกเต๋ายาวขนาดใหญ่

• 1 หัวเล็ก พริกหวานเขียว หั่นเป็นลูกเต๋ายาวขนาดใหญ่

1 โปนต์ มะเขือเทศเชอร์รี่ หั่นครึ่ง

1 ถ้วย ซอสพาสต้า (กรุ๊ป)

1 ช้อนชา ผงปรุงรสอิตาลีแห้ง

ตามชอบ เกลือ

ตามชอบ พริกไทย

วิธีปรุง:

ใช้ซามกระเบื้องสำหรับไมโครเวฟขนาด 3 ควอร์ต เติมน้ำมันมะกอกและหัวหอม จากนั้นให้ความร้อนสูง (ระดับพลังงาน 100%) เป็นเวลา 5 นาที นำออกมาพักไว้

• นำไขมันส่วนเกินออกจากชิ้นไก่ และวางในตะแกรงลวด (ให้ด้านหน้าอยู่กึ่งกลางของตะแกรง) จากนั้นวางบนชั้นบนสุดของเตาอบ วางภาชนะอบอาหารไว้ที่ชั้นด้านล่างของเตาอบ (เพื่อรองน้ำมันที่ไหลหยดลงมา)

ย่างเป็นเวลา 20 นาที (อุณหภูมิภายในต้องถึง 77°C และนำจากเตาต้องให้สุกหมด)

ขณะที่ปรุงไก่ ให้เติมส่วนผสมของหัวหอม กระเทียม พริกไทย มะเขือเทศ ซอสพาสต้า และเครื่องปรุงรสอิตาลีแห้ง เมื่อใกล้สุก ให้ความร้อนกับส่วนผสมผักเป็นเวลา 5 นาที โดยใช้การปรุงแบบด่วน #3

วางไก่บนจาน และตักน้ำซอสผักราด

• สามารถรับประทานได้ 4 ที่

คู่มือสำหรับการทำอาหารโดยใช้คลวดความร้อน

ของหวาน

อาหาร	โหมดทำงาน	เวลาปรุงอาหาร	คำแนะนำ
ชีสโกแลตชิพ คุกกี้	อบ	10-12 นาที	ทำตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ สำหรับ อุณหภูมิและการเตรียม วางคุกกี้ 9 ชิ้น ในภาตรอบอาหาร ให้ห่างกัน 1 ถึง 2 นิ้ว หมุนภาตรอบอาหารประมาณ สามนาที ก่อนที่จะครบเวลาปรุง
คุกกี้น้ำตาล	อบ	10-12 นาที	ทำตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ สำหรับ อุณหภูมิและการเตรียม วางคุกกี้ 9 ชิ้น ในภาตรอบอาหาร ให้ห่างกัน 1 ถึง 2 นิ้ว หมุนภาตรอบอาหารประมาณ สามนาที ก่อนที่จะครบเวลาปรุง

อาหารเย็น

อาหาร	โหมดทำงาน	เวลาปรุงอาหาร	คำแนะนำ
อาหารค่ำเต็มรูปแบบ	ปรุงแบบด่วน #3	26-30 นาที	ทำตามคำแนะนำที่บรรจุภัณฑ์ สำหรับอุณหภูมิและการเตรียม อาหาร วางใบจานหมุน ใช้การ ปรุงแบบด่วน #3 เป็นเวลา 26- 30 นาที อบ 200°C เป็นเวลา 6 นาที
อาหารค่ำกึ่งสำเร็จ (ต้องเติมน้ำสตว์)	ปรุงแบบด่วน #3	25-35 นาที	เตรียมชามกระเบื้องกันดินขนาด 2.3 ลิตร ทำตามคำแนะนำบน บรรจุภัณฑ์ วางบนจานหมุน ใช้การปรุงแบบด่วน #3 เป็นเวลา 25-35 นาที หรือจนสุก

คู่มือการปรุงอาหาร (ต่อ)

TH

คู่มือสำหรับการทำอาหารโดยใช้ขั้วหลอดความร้อน

อาหารเรียกน้ำย่อยและของว่าง

อาหาร	โหมดทำงาน	เวลาปรุงอาหาร	คำแนะนำ
ชีสแท่ง	อบ (200 °C)	9-11 นาที	อุ่นเตาอบให้ได้ 200 °C วางแท่งชีสเข้าหาส่วนกลางของถาดรองอบอาหาร วางบนชั้นบนสุด
เนื้อไก่แช่แข็ง และเนื้อไก่	อบ (200 °C)	14-16 นาที	อุ่นเตาอบให้ได้ 200 °C วางชิ้นอาหารเข้าหาส่วนกลางของถาดรองอบอาหาร วางบนชั้นบนสุด
เนื้อปลา	อบ (200 °C)	18-20 นาที	อุ่นเตาอบให้ได้ 200 °C วางชิ้นปลาเข้าหาส่วนกลางของถาดรองอบอาหาร วางบนชั้นบนสุด
หัวหอมทอด	อบ (200 °C)	21-24 นาที	อุ่นเตาอบให้ได้ 200 °C วางหัวหอมเป็นชั้นเดียวในถาดรองอบอาหาร วางบนชั้นบนสุด กลับด้านหัวหอมประมาณ 6 นาที ก่อนที่จะหมดเวลาปรุง
เฟรนช์ฟราย	อบ (200 °C)	20-23 นาที	อุ่นเตาอบให้ได้ 200 °C วางเข้าหาส่วนกลางของถาดรองอบอาหาร วางบนชั้นบนสุด
อาหารเรียกน้ำย่อย และของว่างชนิดอื่น ๆ	อบ (200 °C)	12-15 นาที	อุ่นเตาอบให้ได้ 200 °C วางของว่างเป็นชั้นเดียว เข้าหาถึงกลางของถาดรองอบอาหาร วางกาดบนชั้นบนสุด หากถาดรองอบอาหารมีของว่างเต็มแล้ว เราขอแนะนำให้หมุนกาดประมาณ 6 นาทีก่อนที่จะหมดเวลาอบอาหาร
พิซซ่า	อบ (200 °C)	เล็ก: 10 - 14 นาที ใหญ่: 19 - 22 นาที	<u>พิซซ่าขนาดเล็ก</u> - อุ่นเตาอบให้ได้ 200 °C วางพิซซ่าตรงกลางของตะแกรงลวด โดยไว้ชั้นบนสุด วางถาดรองอบอาหารที่ชั้นล่าง สำหรับการปรุงแบบด่วน ให้ทำตามขั้นตอนข้างต้น (แต่ไม่ต้องอุ่นเตาอบ) กดปุ่ม Speed Cook (ปรุงแบบด่วน) #1 และป้อนเวลา 7 นาที จากนั้น Start (เริ่มต้น) พืชชำที่มีหนักรางจะต้องใช้เวลามากขึ้น <u>พิซซ่าขนาดใหญ่</u> - อุ่นเตาอบให้ได้ 200 °C วางพิซซ่าตรงกลางของตะแกรงชั้นบนสุด วางถาดรองอบอาหารที่ชั้นล่าง หมุนพิซซ่า ½ รอบ ประมาณ 6 นาทีก่อนที่จะหมดเวลาปรุง พืชชำที่มีหนักรางจะต้องใช้เวลามากขึ้น
ปีกไก่บาร์บีคิว	อบ (200 °C)	17-21 นาที	อุ่นเตาอบให้ได้ 200 °C วางปีกไก่เข้าหาส่วนกลางของถาดรองอบอาหาร วางบนชั้นบนสุด



อาหารเรียกน้ำย่อยและของว่างทั้งหมดเป็นแบบแช่แข็ง

คู่มือการปรุงอาหาร (ต่อ)

อาหารเข้า

อาหารแช่แข็ง	โหมดทำงาน	เวลาปรุงอาหาร	คำแนะนำ
วaffle	ขนมปังปิ้ง	4 ชิน 1-7 2 ชิน 1-6	วางวaffleตรงกลางของตะแกรงที่ชั้นบนของเตาอบ วางภาครอบอบอาหารไว้ที่ชั้นล่าง
ขนมปังปิ้ง	ขนมปังปิ้ง	4 ชิน 1-6 2 ชิน 1-6	วางขนมปังปิ้งตรงกลางของตะแกรงที่ชั้นบนของเตาอบ วางภาครอบอบอาหารไว้ที่ชั้นล่าง
เฟรนช์โทสต์	ขนมปังปิ้ง	4 ชิน 1-7 2 ชิน 1-6	วางเฟรนช์โทสต์ตรงกลางของตะแกรงที่ชั้นบนของเตาอบ วางภาครอบอบอาหารไว้ที่ชั้นล่าง
เฟรนช์โทสต์ แท่ง	อบ 200 °C 5 ~ 10 ชิน	12- 14 นาที	อุ่นเตาอบให้ได้ 200 °C วางเฟรนช์โทสต์เข้าหาส่วนกลางของภาครอบอบอาหาร วางบนชั้นบนสุด
ไส้กรอก	อบ (200 °C)	10- 12 นาที	อุ่นเตาอบให้ได้ 200 °C วางไส้กรอกรียงเข้าหาส่วนกลางของภาครอบอบอาหาร วางบนชั้นบนสุด
บิสกิตส์	อบ (ทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับอุณหภูมิ ที่บรรจุภัณฑ์)	ใหญ่ :12 นาที กลาง :9 นาที 30 วินาที เล็ก :8 นาที	อุ่นเตาอบ วางบิสกิตส์ห่างกัน 12.7 มม. ถึง 25.4 มม. โดยเรียงเข้าหาส่วนกลางของภาครอบอบอาหาร สำหรับบิสกิตส์ขนาดใหญ่ ขอแนะนำให้หมั่นกดประมาณ 5 นาทีก่อนที่จะหมดเวลาปรุง
ครัวซองต์	อบ (ทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับอุณหภูมิ ที่บรรจุภัณฑ์)	ใหญ่ :15 นาที เล็ก :11 นาที	อุ่นเตาอบ วางครัวซองต์ห่างกัน 12.7 มม. ถึง 25.4 มม. โดยเรียงเข้าหาส่วนกลางของภาครอบอบอาหาร ขอแนะนำให้หมั่นกดประมาณ 5 นาทีก่อนที่จะหมดเวลาปรุง



ขนมปังปิ้ง เฟรนช์โทสต์ เฟรนช์โทสต์แท่ง และไส้กรอกเป็นแบบแช่แข็ง
บิสกิตส์และครัวซองต์เป็นแบบแช่เย็น

อาหาร	โหมดทำงาน	เวลาปรุงอาหาร	คำแนะนำ
ไก้ทั้งตัว (ไม่เกิน 1.8 กก.)	ปรุงแบบด่วน #3	14-17 นาที/ 454 กรัม	ทำตามคำแนะนำที่บรรจุภัณฑ์ในการปรุง วางไก่ในซามกระเบื้องกันดินสำหรับไมโครเวฟ หมั่นส่วนปลายปีกและ บ่งด้วยฟอยล์อลูมิเนียมขึ้นเล็ก เพื่อไม่ให้สุกเกินไป ปรุงจนกระทั่งน้ำไหลออกจากเนื้อจนหมด เนื้อไก่กระดูก ไม่เป็นสีชมพู และอุณหภูมิถึง: 83 °C (เนื้อแดง) 77 °C (เนื้อขาว)
ไก่เป็นชิ้น (ไม่เกิน 680 กรัม, น่องและสะโพก)	ปรุงแบบด่วน #2	9-10 นาที/ 454 กรัม	ทำตามคำแนะนำที่บรรจุภัณฑ์ในการปรุง วางไก่ในซามกระเบื้องกันดินสำหรับไมโครเวฟ และวางไว้บน ตะแกรงที่ขึ้นบน ปรุงจนน้ำไหลออกจากเนื้อไก่จนหมด เนื้อไก่กระดูกไม่เป็นสีชมพู และอุณหภูมิถึง 180 °F (เนื้อแดง), 77°C (เนื้อขาว)
อกไก่ (ไม่มีกระดูก, ไม่เกิน 680 กรัม)	ปรุงแบบด่วน #2	9-11 นาที/ 454 กรัม	ทำตามคำแนะนำที่บรรจุภัณฑ์ในการปรุง วางไก่ในซามกระเบื้องกันดินสำหรับไมโครเวฟ และวางไว้บนตะแกรง ที่ขึ้นบน ปรุงจนน้ำไหลออกจากเนื้อไก่จนหมด และอุณหภูมิถึง (77 °C)
พอร์คชอป (ชิ้นบาง, ไม่เกิน 454 กรัม)	ย่าง	14-18 นาที	วางชิ้นเนื้อเข้าหาส่วนกลางของตะแกรงลวด และวางบนชั้นบนสุด วางภาตรองอบอาหารไว้ที่ชั้นด้านล่าง เพื่อรองรับน้ำที่ไหลหยด ปรุงจนได้อุณหภูมิ (77 °C)
สเต็กอาหารทะเล (ไม่เกิน 454 กรัม)	ย่าง	10-17 นาที	วางสเต็กเข้าหาส่วนกลางของตะแกรงลวด และวางบนชั้นบนสุด วางภาตรองอบอาหารไว้ที่ชั้นด้านล่าง เพื่อรองรับน้ำที่ไหลหยด สเต็กชิ้นหนาจะต้องใช้เวลานานขึ้น
ฟิเลตอาหารทะเล (ไม่เกิน 454 กรัม)	ย่าง	8-12 นาที	วางฟิเลตเข้าหาส่วนกลางของตะแกรงลวด และวางบนชั้นบนสุด วางภาตรองอบอาหารไว้ที่ชั้นด้านล่าง เพื่อรองรับน้ำที่ไหลหยด ฟิเลตชิ้นหนาจะต้องใช้เวลานานขึ้น
กุ้ง (ไม่เกิน 454 กรัม)	ย่าง	8-10 นาที	วางกุ้งเข้าหาส่วนกลางของตะแกรงลวด และวางบนชั้นบนสุด วางภาตรองอบอาหารไว้ที่ชั้นด้านล่าง เพื่อรองรับน้ำที่ไหลหยด กุ้งตัวใหญ่จะต้องใช้เวลานานขึ้น
แฮมเบอร์เกอร์ (42 กรัม)	ย่าง	15 - 17 นาทีต่อ 567 กรัม	วางแฮมเบอร์เกอร์เรียงเข้าหาส่วนกลางของตะแกรง วางตะแกรงไว้ที่ชั้นบนของเตาอบ วางภาตรองอบอาหารไว้ ด้านล่างเพื่อรับน้ำที่ไหลหยด ปรุงแฮมเบอร์เกอร์จนได้อุณหภูมิ 72 °C
เนื้อย่าง (1.8 กก.)	ปรุงแบบด่วน #3	14-17 นาที / 454 กรัม	วางเนื้อในจานกระเบื้องกันดินสำหรับไมโครเวฟ วางจานไว้ที่กึ่งกลางจานหมุน ใช้การปรุงแบบด่วน #3 เป็น เวลา 14 - 17 นาที/ปอนด์ หรือจนสุกดี
ผักแช่แข็ง เบอร์เกอร์	ย่าง	2 ชิ้น, 12 - 14 นาที 4 ชิ้น, 14 - 18 นาที	วางเบอร์เกอร์เข้าหาส่วนกลางของตะแกรง วางไว้บนชั้นบนสุดของเตาอบ วางภาตรองอบอาหารไว้ด้านล่าง เพื่อรองรับน้ำที่ไหลหยด

การทำความสะอาดเตาไมโครเวฟ

โปรดทำความสะอาดส่วนต่อไปนี้ในเตาไมโครเวฟเป็นประจำ เพื่อให้ไม่มีไขมันและเศษอาหารเกาะ

- ผิวหน้าตาในและตานนอก
- ประตูและซีลขอบประตู
- อานหมุนและวงแหวน



ทุกครั้ง โปรดทำความสะอาดให้ซีลขอบประตูสะอาด และประตูสามารถปิดสนิท



การไม่รักษาความสะอาดเตาไมโครเวฟอาจทำให้เกิดความเสียหายกับพื้นผิว ซึ่งอาจมีผลเสียต่อเตาไมโครเวฟอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

1. ทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอกด้วยผ้านุ่ม ชุบน้ำอุ่นผสมน้ำยาล้างจาน
2. ซักผ้าทำความสะอาดที่กระเด็นบนพื้นผิวด้านในของเตาอบหรือวงแหวนด้วยผ้าชุบน้ำยาล้างจาน
3. เพื่อให้เศษอาหารที่แห้งแข็งหลุดออกง่ายขึ้น และซัดกลับไม่พังประสงค์ ให้วางถ้วยน้ำม้วนผสมน้ำบนจานหมุน และให้ความร้อนโดยใช้พลังงานเต็มที่เป็นเวลาสิบนาที
4. ล้างจานที่ใช้เครื่องล้างได้เมื่อใดก็ตามที่ต้องการ



ห้าม ทำน้ำหกในช่องระบายอากาศ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทขัดถูหรือสารละลายทางเคมีเด็ดขาด โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อทำความสะอาดซีลขอบประตู เพื่อให้ไม่มีสิ่งสกปรก

- สะสม
- ทำให้ประตูปิดไม่สนิท



ทำความสะอาดภายในเตาอบหลังจากใช้งานทันที โดยใช้ผ้าชุบน้ำอุ่น ๆ แต่โปรดรอให้เตาไมโครเวฟเย็นลงก่อนที่จะทำความสะอาด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

การเก็บรักษาและซ่อมเตาไมโครเวฟ

โปรดทราบข้อควรระวังต่อไปนี้ เมื่อเก็บรักษาหรือนำเตาไมโครเวฟไปซ่อมแซม

ห้ามใช้เตาไมโครเวฟ หากประตูหรือซีลขอบประตูเสียหาย

- บานพับเสียหาย
- ซีลมีความเสียหาย
- โครงภายนอกของเตาอบบิดหรืองอ

โปรดใช้บริการซ่อมบำรุงโดยช่างผู้ชำนาญการซ่อมไมโครเวฟเท่านั้น



ห้าม กอดฝาครอบด้านนอกของเตาอบออก หากเตาอบขัดข้องและต้องมีการซ่อมบำรุง หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพของไมโครเวฟ:

- กอดสายไฟออกจากปลั๊กที่ผนัง
- ติดต่อศูนย์บริการหลังการขายที่อยู่ใกล้



หากคุณต้องการเก็บเตาไมโครเวฟไว้ชั่วคราว โปรดเก็บไว้ในที่แห้งและไม่มีฝุ่นละออง

สาเหตุ: ฝุ่นละอองและความชื้นอาจมีผลเสียต่อส่วนประกอบของเตาอบ



เตาไมโครเวฟนี้ไม่เหมาะสำหรับใช้งานเพื่อการพาณิชย์

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

SAMSUNG มีความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา ข้อมูลจำเพาะและข้อกำหนดทางเทคนิคทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้ใช้เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาเท่านั้น ไม่ได้แจ้งให้ทราบ

หมายเลขรุ่น	MT1099STD
การจ่ายไฟ	220V ~ 50 Hz
การใช้พลังงาน	
โมดรอเวอร์	1400 วัตต์
อย่าง	1850 วัตต์
กำลังไฟฟ้า	90 วัตต์ / 900 วัตต์ (IEC-705)
ความถี่ของคลื่นขณะทำงาน	2450 MHz
แมกนีตรอน	OM75P(31)
วิธีระบายความร้อน	มอเตอร์พัดลมระบายความร้อน
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	
ด้านบน	528 x 349 x 496 มม.
ช่องของเตาอบ	343 x 239 x 344 มม.
ปริมาตร	30 ลิตร
น้ำหนัก	
สุทธิ	20 กก. โดยประมาณ

บันทึก

.....

•

•

•

ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง
ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

โทรฟรี : 1800-29-3232

โทร : 02689-3232

แฟกซ์ : 02689-3298

ศูนย์บริการสำนักงานใหญ่

138 อาคารบุญมิตร ชั้น 1 ถ.สีลม สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500

